

W510F



105731

- DE – Bedienungsanleitung**
- EN – Manual Instruction**
- FR – Manuel d'utilisation**
- NL – Gebruiksaanwijzing**
- PL – Instrukcja obsługi**
- RU – Инструкция по эксплуатации**

Aanwijzingen betreffende het gebruik en de verzorging wokpan

- De wokpan uitpakken, het verpakkingsmateriaal verwijderen en utiliseren volgens de geldende milieuwetgeving.
- Voor het eerste gebruik van de wok, deze zorgvuldig wassen met heet water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zacht doekje of sponsje. Op deze manier zullen alle productie- en verpakkingsresten worden verwijderd. De wokpan enkele keren in schoon water spoelen en tot slot zorgvuldig drogen.
- Voor het gebruik altijd controleren of de wok schoon en droog is, omdat er anders door de hoge temperatuur aan de buitenkant verkleuringen kunnen ontstaan.
- Nooit een lege wokpan op een hete brander zetten, noch op een kookplaat.
- Tijdens het koken altijd proberen een zo laag mogelijk temperatuur te gebruiken, zodat het verkleuren van de wok wordt geminimaliseerd.
- Stoten en plotselinge grote temperatuursveranderingen voorkomen. De wok niet plotseling koelen.
- Tijdens het koken geen metalen keukengerei noch scherpe voorwerpen gebruiken die het oppervlak kunnen bekrassen. Het wordt aanbevolen pannenspatels of hittebestendige lepels van kunststof of hout te gebruiken.

Aanwijzing! De wokpan kan worden gewassen in de afwasmachine!

- Bij zwaardere verontreiniging wordt aanbevolen de wokpan een tijdje te laten weken, en vervolgens te wassen volgens bovenstaande instructie.
- Nooit voor het reinigen bleekmiddel of middelen die chloor bevatten gebruiken.
- Om verkleuring van de wokpan te verwijderen, kan azijn of vloeibaar citroenzuur worden gebruikt. Na het reinigen een zacht doekje doordrenken met azijn of citroenzuur en de binnen- en buitenkant inwrijven. De wokpan zal er weer uitzien als nieuw.