



105981

Bedienungsanleitung
Wokpfanne **D/A/CH**

Instruction manual
Wok pan **GB/UK**

Mode d'emploi
Sauteuse wok **F/B/CH**

Manuale di utilizzo
Padella wok **I/CH**

Instrucciones de uso
Sartén wok **E**

Manual de instruções
Fritadeira wok **P**

Gebruiksaanwijzing
Wokpan **NL/B**

Bedieningshandleiding
Wokpande **DK**

Инструкция по эксплуатации
Вок-сковорода **RUS**

Kullanma kılavuzu
Wok tava **TR**

Instrukcja obsługi
Wok patelnia **PL**

Návod k obsluze
Pánev wok **CZ**

Upute za upotrebu
Wok tava **HR**

Használati útmutató
Wokserpenyő **H**

Οδηγίες χρήσης που
Σκεύος Wok **GR**

Technische gegevens:

Wokpan met deksel

- Edelstaal
- Koude grepen: steel en contragreep
- Inhoud 6 liter
- Gewicht: 2,0 kg (2,85 kg inclusief deksel)
- Afmetingen: Ø 360 mm, H 110 mm (Hoogte inclusief deksel 215 mm)

Art.-Nr: 105981

Aanwijzingen voor gebruik en onderhoud:

- Maak de wokpan voor het eerste gebruik zorgvuldig schoon met heet water, afwasmiddel en een zacht doekje of sponsje. Droog de pan vervolgens af. Zo verwijdert u de productie- en verpakingsresten.
- Controleer voor het gebruik of de pan schoon en droog is, anders kan de oppervlakte van de pan onder invloed van hoge temperaturen verkleuren.
- Laat de lege wokpan **nooit** in de hete kookkom staan.
- Probeer zoveel mogelijk bij de laagste temperatuur te koken, dit vermindert de kans op verkleuringen van de wokpan.
- Maak de wokpan na ieder gebruik schoon met een afwasborstel of een sponsje en afwasmiddel.



OPGELET!

De wokpan is niet geschikt voor de afwasmachine!

- Wij bevelen aan om de wokpan bij sterkere verontreinigingen enige tijd in te weken. Maak vervolgens de wokpan schoon zoals hiervoor is beschreven.
- Gebruik azijn of citroensap om de verkleuringen van de wokpan te verwijderen. Giet **na het reinigen** een kleine hoeveelheid azijn /citraensap op een zacht doekje en wrijf de wokpan van binnen en van buiten op. De pan glanst weer als nieuw.
- Gebruik uitsluitend een zacht doekje, pas **nooit** ruwe schuursponsjes toe die het oppervlak van de pan kunnen bekrassen.
- Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om het oppervlak van de pan te drogen en polijsten.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120