

2,6L



150175

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2020-06-04

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid.....	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	5
1.4	Oneigenlijk gebruik	5
2	Algemeen	6
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	6
2.2	Auteursrecht	6
2.3	Conformiteitsverklaring	6
3	Transport, verpakking en opslag	7
3.1	Transportinspectie	7
3.2	Verpakking.....	7
3.3	Opslag	7
4	Technische Gegevens	8
4.1	Technische Gegevens	8
4.2	Functies van het apparaat	9
4.3	Onderdelenoverzicht.....	10
5	Installatie en bediening	11
5.1	Installatie.....	11
5.2	Bediening.....	12
6	Reiniging	15
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen.....	15
6.2	Reiniging.....	15
7	Verwijdering.....	16



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

NL

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- hakken, mengen, pureren, shaken, verkleinen van geschikte voedselproducten
- ijs crushen.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

- het verwerking van ongeschikte voedingsmiddelen.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Benaming:	Blender 2,6L
Artikelnummer:	150175
Materiaal:	roestvrij staal, kunststof
Materiaal mengbeker:	kunststof
Uitvoering messen:	roestvrij staal, 6-vleugelig
Inhoud in l:	2,6
Vulhoeveelheid in l:	2
Toerental (o. / min.) max.:	30.000
Aansluitingswaarde:	2,2 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	220 x 215 x 485
Gewicht in kg:	5,0

NL

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Ontworpen voor: hakken, mengen, pureren, shaken, verkleinen, ijs crushen
- Snelheidsregeling: traploos
- 3 vooraf ingestelde programma's:
 - smoothies / sappen
 - soepen / sauzen
 - crushed Ice / ijsdranken
- Pulsfunctie
- BPA-vrij: <0,1 mg/kg
- Besturing: draaiknop, knop
- Veiligheidsschakelaar: aan reservoir
- Motorbescherming
- Schakelaar AAN/UIT
- Poten: hardrubber
- Vulopening: bovenop het apparaat
- Geïntegreerde doseerdop
- Handige greep
- Duurzame roestvrijstalen koppeling
- Gemakkelijk leesbare maatindeling
- Inclusief: 1 stopper

4.2 Functies van het apparaat

De blender is voorzien van 3 vooraf ingestelde programma's en een extra pulsfunctie. In combinatie met het hoge vermogen van de blender maken ze een snelle en ongecompliceerde bereiding van smoothies, soepen, sauzen, ijsdranken, crushed ice, etc. mogelijk..

4.3 Onderdelenoverzicht



NL

- | | |
|--|--|
| 1. Dekselsluiting / dispenserdop | 2. Veiligheidsblokkade in de deksel |
| 3. Handgreep mengcontainer | 4. Basis van de mengbak |
| 5. Mes | 6. Mengcontainer |
| 7. Deksel | 8. Motoraandrijving |
| 9. Handgrepen voor het positioneren van de mengbak | 10. Microschakelaar |
| 11. Pulsfunctie | 12. Knop Crushed Ice / dranken met ijs |
| 13. Knop Smoothie / sap | 14. Knop Soepen / sauzen |
| 15. Snelheidsregulator | 16. Poten (4x) |
| 17. Motorblok | 18. Stopper |
| 19. Schakelaar AAN/UIT | |

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
 - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
 - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
 - goed bereikbaar
 - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwondingen!

Het mes in de binnenkant van de mengcontainer is erg scherp!

Niet in het mengcontainer grijpen.

Heet oppervlak!

Bewegende delen worden heet tijdens langdurig gebruik!

Raak geen bewegende delen aan.

Gevaar voor verbranding door ontsnappende stoom en spatten!

Bereid warme gerechten alleen op de laagste snelheid en met stevig aangebracht en gesloten deksel.

NL

Vorbereiden van het apparaat

1. Reinig voor het eerste gebruik het apparaat en de apparatuur grondig volgens de instructies in hoofdstuk **6 "Reiniging"**.
2. Alle gewassen delen zorgvuldig drogen.
3. Plaats het motorblok op een vlak oppervlak en zorg ervoor dat het stevig op dit oppervlak staat.
4. Plaats de mengbak op de positioneringsgrepen op het motorblok. Zorg ervoor dat het handvat van de mengbeker aan de rechterkant zit.

AANWIJZING: Om veiligheidsredenen is de machine uitgerust met een veiligheidsschakelaar, wat betekent dat de machine alleen kan worden gestart met een goed gemonteerde mengbak en het deksel gesloten.

Inbedrijfstelling van het apparaat

1. Levensmiddelen voorbereiden.

AANWIJZING: Hard voedsel zoals groenten en fruit moet in stukken worden gesneden die niet groter zijn dan 20x20 mm.

2. Doe de benodigde etenswaren / vloeistoffen in de mengbak.

WAARSCHUWING!

Vul de mengbeker nooit met voedsel / vloeistoffen boven de MAX-markering.

3. Plaats het deksel zo op de mengbeker dat de veiligheidssluiting op het deksel stevig vastzit aan de handgreep van de mengbeker.
4. Steek de dekselsluiting in het deksel.
5. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.
6. Het apparaat aanzetten met de schakelaar.
7. Leg je hand op het deksel.
8. Draai de snelheidsregelaar met de klok mee om de snelheid te verhogen en tegen de klok in om de snelheid te verlagen.

De snelheid kan worden ingesteld afhankelijk van de voedselproducten die worden verwerkt in het bereik van "I" (laagste snelheid) tot "X" (hoogste snelheid)).

9. Het apparaat mag niet langer dan 2 minuten werken. Laat het apparaat 5 minuten afkoelen voordat u met het volgende mengproces begint.

Functieknoppen / vooraf ingestelde programma's

Het apparaat is uitgerust met 3 vooraf ingestelde programma's + pulsfunctie en bijbehorende functieknoppen.

AANWIJZING!

Vooraf ingestelde programma's kunnen alleen worden gestart als de snelheidsregelaar eerst in de "0" -stand is gedraaid.



Pulsknop (11)

Na het indrukken van de pulsknop draait de motor op volle toeren zolang de pulsknop ingedrukt blijft.

De motor stopt wanneer de pulsknop wordt losgelaten.



Knop Crushed Ice / dranken met ijs

1. De Crushed Ice-knop indrukken om ijs te crushen.

De fabrieksinstelling is 30 seconden.

Nadat deze tijd is verstreken, knippert het oppervlak van de pulsknop, wat betekent dat het proces is voltooid.



Knop Smoothie / sap

2. Druk op de juiste knop om een smoothie of sap te bereiden.

De fabrieksinstelling is 60 seconden.

Nadat deze tijd is verstreken, knippert het oppervlak van de pulsknop, wat betekent dat het proces is voltooid.

NL



Knop Soepen / sauzen

3. Druk op deze knop om de soepen of sauzen te mengen / pureren.

De fabrieksinstelling is 90 seconden.

Nadat deze tijd is verstreken, knippert het oppervlak van de pulsknop, wat betekent dat het proces is voltooid.

4. Druk nogmaals op de functietoets om het mengproces te beëindigen voordat de tijd om is.
5. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de dekselsluiting en het deksel van de mengbeker verwijdert om extra ingrediënten toe te voegen.
6. Gebruik indien nodig de stamper om de ingrediënten naar beneden te duwen.

Uitzetten van het apparaat

1. Draai de snelheidsregelaar in de positie „0“.
2. Wacht tot de motor volledig is gestopt voordat u het deksel en de dekselsluiting van de mengbak verwijdert of de mengbak van het motorblok verwijdert.

Wanneer de mengcontainer uit het motorblok wordt gehaald, is er geen contact meer met de microscharnelaar en wordt de motor automatisch uitgeschakeld.

3. Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, schakel het dan uit met de aan / uit-scharnelaar en de stekker moet uit het stopcontact te worden gehaald.

6 Reiniging

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging



WAARSCHUWING!

Verwondingsgevaar door de messen van de meseenheid!

Raak bij het reinigen de messen van de meseenheid niet aan.

Gevaar voor elektrische schokken!

Dompel de bodem van de mengbak nooit onder in water of andere vloeistoffen!

Zorg ervoor dat er geen water in de motorunit komt!

OPGELET!

Lekkage bij het verwijderen van de meseenheid!

Probeer de meseenheid niet uit de mengbak te verwijderen.

1. De machine moet regelmatig worden schoongemaakt aan het einde van de werkdag, indien nodig tussen mengprocessen.
4. Plaats de mengbak op de motorunit om de meseenheid en mengbak te reinigen.
2. Giet water en een mild reinigingsmiddel in het mengcontainer.

3. Plaats het deksel op de mengbeker en plaats de dekselsluiting in het dekselgat.
4. Schakel het apparaat in met de Smoothie-functie.
5. Als de tijd verstreken is en de motor stopt, verwijder dan de mengbak van het motorblok.
6. Schakel het apparaat uit met de aan- / uitschakelaar en koppel het los van de voeding.
7. Het mengcontainer grondig met schoon water spoelen.
8. Was het deksel, dekselsluiting en stamper grondig met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel de elementen onder stromend water.
9. Veeg het motorblok van de unit af met een zachte, vochtige doek.
10. De gereinigde onderdelen en oppervlakken grondig met een zachte doek afdrogen.

7 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.