

Salamander 500



151510

Salamander 600



151511

NEDERLANDS
Vertaling
van de originele gebruiksaanwijzing


Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

| | |
|--|-----------|
| 1. Algemeen | 86 |
| 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing | 86 |
| 1.2 Symboolverklaring | 86 |
| 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring | 87 |
| 1.4 Auteursrecht | 87 |
| 1.5 Verklaring van Conformiteit | 87 |
| 2. Veiligheid | 88 |
| 2.1 Algemeen | 88 |
| 2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat | 88 |
| 2.3 Reglementair gebruik | 89 |
| 3. Transport, verpakking en bewaring | 90 |
| 3.1 Controle bij aflevering | 90 |
| 3.2 Verpakking | 90 |
| 3.3 Bewaring | 90 |
| 4. Specificaties | 91 |
| 4.1 Overzicht van onderdelen | 91 |
| 4.2 Technische Gegevens | 92 |
| 5. Installatie en bediening | 92 |
| 5.1 Veiligheidsvoorschriften | 92 |
| 5.2 Installatie en aansluiting | 93 |
| 5.3 Bediening | 94 |
| 6. Reiniging en onderhoud | 96 |
| 6.1 Veiligheidsvoorschriften | 96 |
| 6.2 Reiniging | 96 |
| 6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud | 96 |
| 7. Mogelijke storingen | 97 |
| 8. Afvalverwijdering | 98 |

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Str. 28
 D-33154 Salzkotten
 Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
 Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

2.3 Reglementair gebruik



OPGELET!

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De elektrische **Salamander** is enkel bestemd voor het **opwarmen, toasten en grillen** van gerechten die hiervoor geschikt zijn.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

151510



- ① Handvat
- ② In hoogte verstelbaar verwarmings-element
- ③ Grillrooster uit RVS
- ④ Controlelampje opwarming (oranje)
- ⑤ Temperatuurregelaar
- ⑥ Controlelampje netstroom (groen)
- ⑦ Voetjes
- ⑧ Onderste gedeelte van het toestel
- ⑨ Ventilatieopeningen
- ⑩ Vetopvangbak

151511



4.2 Technische Gegevens

| Benaming | Elektrische Salamander met lift | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Art nr.: | 151510 | 151511 |
| Model: | 500 (1 verwarmingszone) | 600 (2 verwarmingszones) |
| Materiaal behuizing: | RVS | |
| Temperatuurregeling: | van 0 °C tot 400 °C | |
| Vermogen: | 2,8 kW / 230 V 50/60 Hz | 4,0 kW / 400 V 50/60 Hz |
| Afmetingen: | B 470 x D 510 x H 530 mm | B 600 x D 540 x H 530 mm |
| Afmetingen grillrooster: | B 445 x D 325 mm | B 557 x D 325 mm |
| Gewicht: | 38,8 kg | 49,5 kg |

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.

Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.

- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.

5.2 Installatie en aansluiting



OPGELET!

Alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend uit laten voeren door een geautoriseerde installateur!

Het opstellen

- Eerst dient men het toestel uit te pakken en alle verpakkingsmaterialen te verwijderen. Neem de beschermfolie van de buitenwanden af. Men dient erop te letten dat er geen lijmrestjes achterblijven. Indien lijmrestjes achterblijven, dan dienen deze verwijderd te worden met een geschikt oplosmiddel.
- Het toestel dient opgesteld te worden op een vlakke en veilige plaats die de last van het toestel kan dragen en die bestand is tegen de werking van temperatuur.
- **In geen geval** mag het toestel op een brandbaar oppervlak worden geplaatst.
- Men mag het toestel niet in de buurt van een open vuur, elektrische fornuizen, verwarmingskachels of andere warmtebronnen plaatsen.
- Plaats het toestel in goed geventileerde ruimtes.
- Stel het toestel zo op dat de ventilatieopeningen niet bedekt of geblokkeerd worden.
- Plaats het toestel niet onmiddellijk bij wanden of andere voorwerpen vervaardigd uit brandbare materialen. Bewaar een afstand van minstens 50 mm tussen het toestel en wanden of andere voorwerpen.
- Plaats het toestel onder een keukenkap om ervoor te zorgen dat de dampen, die ontstaan tijdens de bereiding van een gerecht, volledig worden geabsorbeerd.
- De elektrische Salamander met lift is vervaardigd om te functioneren op een tafel, maar kan eveneens op een wand gemonteerd worden.
- Gebruik bij montage op een wand enkel hiervoor aangepaste dragers. Maak ze enkel vast met behulp van metalen pinnen en schroeven die aangepast zijn aan het type wand en het gewicht van het toestel.
- Bij het plaatsen van het toestel dient rekening te worden gehouden met de verstelbare hoogte ervan.



WAARSCHUWING! Brandgevaar!

Men dient erop te letten dat er zich op de plaats waar het toestel wordt opgesteld, geen ontvlambare materialen bevinden. Van alle kanten dient een toereikende afstand te worden bewaard.

- Plaats geen brandbare (ontvlambare), zure of alkalische materialen in de buurt van het toestel aangezien dit de levenscyclus van het toestel zou kunnen verkorten en bij het aanschakelen verbranding zou kunnen ontstaan.
- Zet geen voorwerpen op het toestel.

De aansluiting



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!
Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!
Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).
Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!
De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.
- **Het tweevoudig model (151511)** wordt gevoed door 400 V. Het toestel wordt geleverd **zonder stekker**. De aansluiting mag enkel gedaan worden door gekwalificeerd personeel overeenkomstig de geldende voorschriften. Voor de installatie moet op het toestel eerst een meerpolig verdeeltoestel met een afstand tussen de contactpunten van minstens 3 mm (bv. een zekering, beschermingsschakelaar) worden aangesloten. Het toestel mag niet geïnstalleerd worden zonder de hierboven genoemde schakelaar.
- Het toestel moet een aarding krijgen. Aan de rechterkant van het toestel bevindt zich de aansluiting voor de aarding. Maak de aardingsaansluiting door middel van een aardingskabel (met een doorsnede van minstens 2 mm²) overeenkomstig de geldende veiligheidsvoorschriften.

5.3 Bediening

De functies van de elektrische Salamander met lift

U heeft zich een professioneel toestel aangeschaft waarmee u snel gerechten een knapperig korstje kan laten krijgen. Met de behuizing uit RVS wordt een in de hoogte verstelbaar verwarmingselement, dat werkt met infraroodstralen, geïntegreerd. Hierdoor kan men bijzonder snel en effectief werken en steeds een optimaal resultaat bereiken. Indien u zich **het tweevoudig model 151511** heeft aangeschaft, dan kan u, afhankelijk van de behoeften, via de gescheiden thermostaten, verschillende temperaturen instellen in het rechter- en linkerverwarmingselement of één kant volledig afzetten. De afneembare vetopvangbak en de grillrooster uit RVS vergemakkelijken het plaatsen van gerechten in het toestel en zorgen ervoor dat het toestel gemakkelijk schoongemaakt kan worden.

Het starten van het toestel

- Vergewis u ervan dat de temperatuurregelaar in de positie „UITGESCHAKELD“ is gezet.
- Maak het toestel vóór het eerste gebruik schoon (zie hoofdstuk 6.2 „Reiniging“).
- Sluit het toestel aan op een geaard enkel stopcontact (dit punt geldt niet voor het **tweevoudig model 151511**).
- Van zodra het toestel op het stopcontact wordt aangesloten, gaat het controlelampje van de netstroom branden.
- Trek met behulp van het handvat het bovenste gedeelte van het toestel met de verwarmingselementen naar omhoog en plaats het gerecht op de grillrooster.
- Stel de gepaste temperatuur in. Bij het **tweevoudig model 151511** kan men een aparte temperatuur voor elke verwarmingszone instellen. In de Salamander kan een temperatuur van 0 °C tot 400 °C worden ingesteld. De aanbevolen temperatuur bedraagt 300 °C - 400 °C.
- Het groene controlelampje, dat toont dat het toestel warm wordt, gaat branden.
- Wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt, gaat het groene controlelampje van de opwarming uit en slaat het verwarmingselement automatisch af. Het proces van de bereiding van het gerecht is beëindigd.
- Indien de temperatuur naar beneden gaat, dan slaat de temperatuurregelaar opnieuw aan en wordt het toestel opnieuw warm. Dit proces herhaalt zich totdat het toestel van de stroombron wordt afgeschakeld.
- Trek het bovenste gedeelte van het toestel omhoog en neem de bereide gerechten ervan.



OPGELET!

Gebruik geen kracht om het bovenste gedeelte van het toestel te verzetten indien het weerstand geeft. Forceer dit gedeelte niet.



WAARSCHUWING! Gevaar voor brandwonden!

Tijdens de werking worden sommige delen van het toestel heel heet. Raak deze delen nooit aan met blote handen. Wanneer men de gerechten van het toestel neemt, dient men beschermende handschoenen tot over de pols te dragen en keukengerei met een lange steel te gebruiken om brandwonden te voorkomen.

- Zet de temperatuurregelaar in de positie „UITGESCHAKELD“ en haal het toestel uit het stopcontact (trek de stekker uit!), indien het voor langere tijd niet zal worden gebruikt (dit punt geldt niet voor het **tweevoudig model 151511**).

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- Het toestel dient regelmatig schoongemaakt te worden.
- Vóór het schoonmaken dient men het toestel te laten afkoelen.
- Maak het oppervlak van het toestel schoon met een zacht, vochtig doekje en een mild reinigingsmiddel.
- Maak de vetopvangbak en de grillrooster schoon met een mild reinigingsmiddel en een zacht doekje. Veeg ze af met een proper doekje om de resten van het reinigingsmiddel te verwijderen.
- Gebruik voor het schoonmaken van het toestel geen bijtende of agressieve middelen, ook niet in sprayvorm.
- Men dient uitsluitend zachte doekjes te gebruiken en **absoluut** ruwe reinigingsmiddelen die krassen op het toestel zouden kunnen maken, te vermijden.
- Na het wassen van het toestel dient men een zacht, droog doekje te nemen en ermee het oppervlak van het toestel af te drogen en op te poetsen.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Mogelijke storingen

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|---|--|--|
| Het controlelampje van de netstroom gaat niet branden | <ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit niet in het stopcontact • Geen netspanning • Beschadigd controlelampje van de netstroom | <ul style="list-style-type: none"> • Steek de stekker in het voedingscontact • Controleer of er stroom doorkomt • Neem contact op met de verkoper |
| De stekker zit in het stopcontact, de temperatuur is ingesteld, maar het toestel wordt niet warm. | <ul style="list-style-type: none"> • Beschadigde temperatuurregelaar • Doorgebrand verwarmingselement | <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de verkoper • Neem contact op met de verkoper |
| Het toestel staat aan, de temperatuurregelaar is ingesteld, de temperatuur stijgt, maar de temperatuur kan niet worden ingesteld. | <ul style="list-style-type: none"> • Beschadigde temperatuurregelaar | <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de verkoper |
| Het controlelampje van het opwarmen gaat niet branden wanneer het verwarmingselement werkt. | <ul style="list-style-type: none"> • Beschadigd controlelampje van de opwarming | <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de verkoper |
| Het instrument voor het instellen van de hoogte werkt niet. | <ul style="list-style-type: none"> • Geblokkeerd door een vreemd lichaam • Beschadigd instrument voor het instellen van de hoogte | <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder het vreemd lichaam • Neem contact op met de verkoper |

Bovenstaande gevallen worden getoond alleen als voorbeelden en richtlijnen. Indien een dergelijk of soortgelijk probleem ontstaat, dient het toestel onmiddellijk te worden uitgezet en de werking gestopt. Contacteer alstublieft zo snel mogelijk een gekwalificeerde specialist of handelaar.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120