

**1,5L-VST**



**190218**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2022-05-06

## **Originele gebruiksaanwijzing**

## Technische parameters

<b>Benaming:</b>	<b>Thermoskan 1,5L-VST</b>
Artikelnummer:	<b>190218</b>
Materiaal:	roestvrij staal
Inhoud in liters:	1,5
Temperatuurverlies / uur. in °C:	2
Diameter stelvlak in mm:	135
Afmetingen (b x d x h) in mm:	165 x 136 x 255
Gewicht in kg:	0,9

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

## Versie / eigenschappen

- Ontworpen voor:
  - Warme dranken
- Dubbelwandig
- Deksel met uitgietsmechanisme
- Eenvoudig vullen, deksel kan worden teruggeklapt
- Geschikt voor de afwasmachine

NL

## Gebruik volgens bestemming

De thermoskan is ontworpen om de temperatuur van warme dranken te handhaven.

## Aanwijzingen voor de gebruiker

- Om ervoor te zorgen dat de dranken in de thermosfles zo lang mogelijk warm blijven, raden wij aan de thermosfles voor te verwarmen.
- Giet heet water aan de binnenkant van de thermoskan of laat het een poosje in de thermoskan zitten met het deksel dicht. Giet het water af en vul de thermoskan gedurende langere tijd met de gewenste drank om een optimale werking van de thermoskan te bereiken.
- Vul de thermoskan niet met koolzuurhoudende dranken, zuivelproducten of babyvoeding, want dan bestaat het gevaar van kiem- en bacterievorming.
- Als u eerder koffie in de thermoskan hebt bewaard, maak hem dan goed schoon voordat u hem met water of thee vult.

## Bediening



Afb. 1



Afb. 2

NL

Het deksel is permanent met de kan verbonden door een scharnier en heeft een rubberen afdichting.

Door het tweedelige scharnier kan het deksel wijder open, zodat het gemakkelijker onder de koffiemachine gevuld kan worden.

Om te sluiten kan het deksel gewoon stevig tegen de opening gedrukt worden, totdat de pakking het sluit.

1. Om uit de thermoskan te drinken, drukt u op het hendeltje op het deksel.
2. Wanneer de gewenste hoeveelheid drank genomen is, laat u de hendel los.
3. Druk het deksel weer op de thermosopening om hem te sluiten.

## Reiniging

### VOORZICHTIG !

**Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het oppervlak beschadigen.**

1. Maak de thermoskan voor het eerste gebruik en na elk gebruik schoon met warm water en een mild afwasmiddel.
2. Spoel vele malen met schoon water om resterend reinigingsmiddel te verwijderen.
3. Veeg de thermoskan van buiten af met een zachte, vochtige doek.
4. Als de thermoskan niet meer wordt gebruikt, maak deze dan schoon zoals hierboven beschreven en laat hem openstaan om te drogen.

### Verwijderen van resten uit de thermoskan

Hard water kan mogelijk witte, minerale afzettingen in de thermoskan achterlaten. Koffie kleurt gewoonlijk deze afzettingen en laat een bruinachtig residu achter.

1. Gebruik een in de handel verkrijgbare reiniger om deze afzettingen te verwijderen. Zich houden aan de aanwijzingen op de verpakking van de producent van het middel.
2. De thermoskan moet meerdere keren grondig worden gespoeld met schoon water.
3. Laat de pompkan open om te drogen.

### TIP!

**Voor het reinigen en ontkalken van de thermoskan adviseren wij de volgende Bartscher-producten:**

Ontvettingsmiddel                      Nr art. 173276

Ontkalkingsmiddel                      Nr art. 173277