

1/1 "Flexible"



500507

Algemene aanwijzingen



Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze naast het apparaat op een gemakkelijk toegankelijke plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

Bekendheid met en inachtneming van alle daarin opgenomen veiligheids- en hanteringsinstructies zijn voorwaarden voor een veilige en correcte werking van het apparaat.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen in deze handleiding. Wanneer het apparaat wordt overgedragen aan een derde partij, is het ook noodzakelijk om deze handleiding te geven.

Informatie over gevaren

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met onvoldoende ervaring en / of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het werkende apparaat niet zonder toezicht laten.
- Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen. **Gevaar voor verstikking!**
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt. Neem in geval van defecten contact op met de service of neem contact op met de verkoper.



OPGELET! Verbrandingsgevaar door heet water!

Als het apparaat niet correct wordt gebruikt, kunnen de volgende gevaren optreden tijdens het gebruik en onmiddellijk daarna:

- **Gevaar voor verbranding** door hete oppervlakken van het apparaat;
- **Gevaar voor verbranding** door mogelijk spatwater uit de watertank of van de gerechten uit de GN-container;
- **Gevaar voor brandwonden** door hete stoom bij het openen van het deksel en het eruit halen van warm voedsel.

Houd u aan alle veiligheidsinstructies in deze handleiding!

Gebruik volgens bestemming

De chafing dish is uitsluitend ontworpen om, in combinatie met een inductie- of keramisch verwarmingsveld, voedsel warm te houden.

De temperatuur in de chafing-dish wordt geregeld door een externe verwarmingszone.

Belangrijke opmerking: We raden aan om de chafing dish te gebruiken in combinatie met de Bartscher IK 35-EB inductiekookplaat (105829).

De chafing dish warmer kan niet gebruikt worden voor:

- Het bereiden van gerechten;
- Het bereiden van warm of heet water,
- De opslag en verwarming van ontvlambare, schadelijk voor de gezondheid en gemakkelijk verdampende vloeistoffen of materialen, enz.

Technische Specificaties

Benaming	Chafing dish 1/1 „Flexible“
Art.-nr.:	500507
Materiaal:	RVS; deksel: RVS, plexi
Versie:	<ul style="list-style-type: none">▪ Functie: warmhouden▪ Manier van verwarmen:<ul style="list-style-type: none">- Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat▪ Deksel-eigenschappen:<ul style="list-style-type: none">- Met kijkvenster- Soft-Close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)▪ Temperatuurregeling via externe kookplaat▪ Geschikt voor de vaatwasmachine▪ Geschikt voor GN-containers▪ Lift-Up-systeem GN-container
Capaciteit:	8,5 Liter
Afmetingen:	B 580 x D 420 x H 205 mm
Gewicht:	7,0 kg
Accessoires:	1 GN-container 1/1, 65 mm diep, roestvrijstaal

Technische wijzigingen voorbehouden!

Onderdelenoverzicht

- 1** Handgreep van het deksel
- 2** Deksel
- 3** Kijkvenster
- 4** GN-Container 1/1
- 5** Watertank
- 6** Bodem van de tank
- 7** Lift-Up system voor GN-containers
- 8** Instelbare poot
- 9** Dekselscharnier

Eigenschappen

Deksel met Soft-Close mechanisme en kijkvenster

Het deksel is uitgerust met een Soft-Close-mechanisme.

Het hydraulische dekselscharnier maakt een trage sluiting mogelijk wanneer het deksel naar voren wordt bewogen.

Wanneer het deksel wordt geopend, blijft het vanzelf in open positie.

Door het kijkvenster in het deksel kunt u de gerechten in de GN-container bekijken.



Instelbare poten

Nadat de chafing dish op een inductie- of keramische kookzone is geplaatst, moet deze worden gestabiliseerd met de instelbare poot (schroef) aan de achterkant van het apparaat.



Lift-Up systeem voor GN-containers

Maak gebruik van het Lift-Up systeem (links achter de watertank) om het uit de watertank halen van GN-containers te vergemakkelijken. Duw de stift omhoog (afb. rechts) en haal de GN-container eruit.



Bediening

- Maak vóór het eerste gebruik de chafing dish grondig schoon volgens de instructies in hoofdstuk „Reiniging“.
- Plaats de chafing dish op een inductie- of keramische kookzone.
- Open het deksel van het apparaat.
- Vul met water (ong. 5,5 liter) tot de laagste uitstulping in de watertank (afb. rechts).



VOORZICHTIG!

Gebruik de chafing dish nooit zonder water in de watertank!

Controleer regelmatig het waterniveau.

Giet er niet te veel water in zodat de GN-container niet drijft.



TIP!

Om tijd en energie te besparen, giet u heet water van ca. 70 °C in de watertank. De gerechten zullen niet afkoelen en worden snel tot de ingestelde temperatuur verwarmd en worden gedurende de gehele benodigde tijd warm gehouden.

- Doe de benodigde warme gerechten in een geschikte GN-container en plaats het in de watertank.
- Sluit het deksel met behulp van de handgreep.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Als de watertank en de GN-container te vol worden gevuld, kan dit leiden tot spatten of overstromen van water en voedsel, waardoor brandwonden ontstaan. Let op de hoeveelheid water die in de watertank en de gerechten in de GN-container.

- Het apparaat is nu gereed voor het warmhouden van gerechten.

- Stel de gewenste temperatuur in via een externe warmtebron (inductie- of keramische verwarmingszone). De aanbevolen temperatuurinstelling is 80 °C.
Let op: Let op de aanwijzingen in de handleiding van het gebruikte elektrische apparaat.



- De gerechten in de GN-container worden warm gehouden door het verwarmde water in de watertank.



HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!

Raak het apparaat niet aan tijdens het werk, gebruik hiervoor de voorziene handgrepen.

- Om de warme gerechten uit de container te halen, dient het deksel te worden geopend.



HETE STOOM! Verbrandingsgevaar!

Er kan hete stoom ontsnappen wanneer gerechten er uit worden genomen. Wees voorzichtig bij het openen van het deksel.

- Dien warme gerechten op en sluit het deksel om temperatuurverlies te voorkomen.

- Als u de chafing dish niet meer gebruikt, gaat u als volgt te werk:
 - Schakel de inductie- of keramische verwarmingszone uit.
 - Laat het water in de watertank en eventuele resterende gerechten in de GN-container afkoelen.
 - Verwijder na afkoeling de GN-container uit de watertank met behulp van het Lift-Up systeem links achteraan. Plaats de gerechten in een geschikte container.
 - Giet water uit de watertank.
 - Reinig de chafing dish volgens de instructies in het hoofdstuk „Reiniging“.

Reiniging



VOORZICHTIG!

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, deze kunnen het oppervlak van de chafing dish beschadigen.

- Maak de chafing dish regelmatig schoon.
- Schakel vóór het reinigen de inductie- of keramische kookzone uit en laat de chafing dish volledig afkoelen.
- Neem de GN-container uit de watertank en giet het afgekoelde water uit de watertank.
- Om het schoonmaken gemakkelijker te maken, verwijdert u het deksel van het apparaat in de open positie.
- Alle elementen van de chafing dish kunnen met de hand of in de vaatwasser worden gewassen.
- Maak de watertank en het deksel van binnen en van buiten schoon met warm water en een zachte doek of spons en spoel af met schoon water.
- Was de GN-container met warm water en een mild reinigingsmiddel. Goed afspoelen met schoon water.
- Droog de gewassen onderdelen tenslotte af met een zachte doek.

Ontkalken

- In het geval van intensief gebruik, kan er zich kalk op de bodem van de watertank afzetten. Kalkafzettingen moeten regelmatig worden verwijderd. Gebruik hiervoor een oplossing van water met azijn (verhoudingen 3:1) of een speciaal ontkalkingsmiddel. Neem de instructies van de producent van het middel in acht.

Opbergen van de chafing dish

- Als de Chafing Dish gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet deze grondig worden gereinigd zoals hierboven beschreven en opgeslagen op een droge, schone plaats, beschermd tegen vorst en zon, ontoegankelijk voor kinderen. Plaats nooit zware voorwerpen op de chafing dish.