

# *Neumärker*

## **Gebruiksaanwijzing Wafelbakapparaat \*308.171 (12-40733DT)**



**EMGA**

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Wafelbakapparaat. Voor u het apparaat in gebruik neemt raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing eerst door te lezen.

### **Waarschuwingen voor gebruik.**

- 1. Controleer het apparaat na het uitpakken op eventuele visuele beschadigingen en mogelijke beschadigingen en kijk of het Voltage 230 volt onder op het type plaatje met de bij u geldende voorziening en sluit het apparaat aan op een gearde wandcontactdoos en aparte groep van 16 A.**
- 2. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen.**
- 3. Monteer de platen (alleen in koude toestand) op de navolgende wijze. Leg de bovenplaat achter het apparaat. Monteer eerst de gesloten bakplaat (MARKERING 08 naar boven) aan de onderzijde (Scharnieren aan de achterkant) met de 4 bijgeleverde metrische bouten met kunststof handvat. Draai deze losjes aan, daarna monteert u de bovenplaat op dezelfde wijze. Wanneer beide platen zijn gemonteerd draait u de bouten vast aan.**
- 4. Eerste gebruik. Schakel het apparaat in door de digitale thermostaat in te stellen op ongeveer 180°C , gedurende ongeveer 60 minuten . Bij een brandende controle lamp is het apparaat aan het verwarmen en bij een uitgeschakelde controle lamp is het apparaat op temperatuur. Maximale instelbare temperatuur 300°C.  
Let op!  
Tijdens het eerste gebruik zal het apparaat wat rook en lucht afgeven, dit is het vet van de elementen en de platen, deze rook en lucht verdwijnt na ongeveer 10 minuten.**
- 5. Let op ! Ook al lijkt het misschien niet zo maar de platen en de bovenkant van het apparaat kunnen zeer hoge temperaturen bereiken, kijk daarom uit voor aanraking. Wanneer u het deeg tussen de platen wil plaatsen, zorg er dan voor dat de bovenste plaat volledig is geopend en hou deze met een hand vast zodat deze niet naar beneden kan vallen, met de andere hand plaatst u het deeg.**
- 6. Dompel het apparaat nooit onder in water en reinig het apparaat nooit met een natte doek!  
Alvorens het apparaat te reinigen met een droge doek dient u de stekker uit de wandcontactdoos te halen.**
- 7. Continu gebruik verkort de levensduur.**
- 8. Wanneer de aansluitkabel beschadigd raakt dient u het te laten vervangen door een erkende technische dienst.**
- 9. Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk en horeca gebruik. Gebruik het apparaat alleen binnen om optimaal resultaat te halen.**
- 10. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde staalborstel om het apparaat in warme toestand te reinigen en van deegresten te ontdoen. Wanneer u de platen met heet water wil reinigen dient u ze eerst van het apparaat te verwijderen, voor u ze terug plaatst dienen zij goed droog te zijn.**
- 11. Hou kinderen buiten bereik van het apparaat ivm Aanrakingsgevaar en hitte!**
- 12. Laat het apparaat eerst afkoelen alvorens het te verplaatsen.**
- 13. Wanneer het apparaat mankementen zou vertonen laat het dan repareren door een erkende technische dienst. Bij onoordeelkundig gebruik en reparaties vervalt de garantie.**
- 14. Het apparaat is beslist niet geschikt om in te bouwen.**
- 15. Voor de technische gegevens en de aansluitwaardes verwijzen wij u naar de bijgevoegde Duitse gebruiksaanwijzing.**