



# BLENDER

Model: \*537.025



# GEBRUIKSAANWIJZING USER'S MANUAL

NEDERLANDS

ENGLISH

Lees voordat u begint zorgvuldig deze handleiding zodat u het apparaat correct kunt installeren en gebruiken. Schade als gevolg van het niet volgen van de instructies vermeld in deze handleiding, maakt de garantie te allen tijde ongeldig.

Er wordt geadviseerd deze handleiding goed te bewaren voor uzelf en toekomstige gebruikers.

## TECHNISCHE GEGEVENS:

MODEL	SPANNING (V)	HERTZ (HZ)	VERMOGEN (W)
537.025	230 V	50~60 Hz	1500 W

Voor meer informatie willen wij u vriendelijk verwijzen naar onze website [www.emga.com](http://www.emga.com).

U kunt bijvoorbeeld zoeken op artikelnummer. Ga vervolgens naar *downloads*.

Hier kunt u meer informatie vinden zoals exploded-views en onderdelenlijsten.

## TYPEPLAATJE

CaterChef Induction Fryer BT-3502ZG	
MODEL: 688018	POWER: 3500W 15A, IPX4
DATE: 2019.04	HERTZ: 50Hz
VOLTS: 220-240V~	PHASE: 1PH
SN: C451904062	PO: KA19085-01(#413962)

Op de achterzijde (zie afbeelding als voorbeeld) van het apparaat bevindt zich het typeplaatje. Er wordt verzocht deze niet te verwijderen. Aan de hand van het typeplaatje kan bijvoorbeeld worden achterhaald wanneer het apparaat is aangeschaft (zie PO) en uit welke productielijn (zie SN) deze voortkomt. Deze informatie kan essentieel zijn met betrekking tot bijvoorbeeld de garantie. Ook bevat het belangrijke

informatie zoals de spanning en het vermogen om het apparaat veilig aan te kunnen sluiten.

## TRANSPORT EN OPSLAG:



Tijdens transport moet het apparaat te allen tijde zorgvuldig worden verpakt en mag het niet blootstaan aan sterke trillingen of verschuivingen.

Sla het ingepakte apparaat op in een goed geventileerde ruimte zonder corrosieve gassen.

Plaats het nooit ondersteboven en bescherm het tegen regen als u het door omstandigheden een korte tijdsduur buiten moet opslaan.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORZORGEN EN GEBRUIKSOMGEVING:

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventueel aanwezige beschermfolie van het apparaat.
2. Plaats het apparaat waterpas op een stevige en goed geventileerde ondergrond, met links en rechts ten minste 10 cm vrije ruimte en aan de achterkant ten minste 20 cm vrije ruimte (tot bijv. de muur).
3. Plaats het apparaat niet op tapijt, een theedoek, een tafelkleed (vinyl) of een andere ondergrond die niet bestand is tegen hoge temperaturen.
4. Plaats tijdens het gebruik geen spullen voor het apparaat om ervoor te zorgen dat het op elk gewenst moment kan worden bediend.
5. Bedek het apparaat nooit met folie. Dit kan oververhitting en daarom gevaar opleveren.
6. Stop de stekker nooit in een verlengsnoer of stopcontact waar meerdere apparaten op aangesloten zijn.
7. Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact. Dit is levensgevaarlijk.
8. De voedingsspanning van het apparaat moet overeenkomen met de spanning van het stroomnet.
9. De gebruiker moet een geschikte voedingsschakelaar, zekering en aardlekschakelaar installeren in de buurt van het apparaat. Zorg ervoor dat de schakelaar altijd goed bereikbaar blijft, zodat hij gemakkelijk te bedienen is of er in geval van gevaar direct actie kan worden ondernomen.
10. Het apparaat moet worden aangesloten aan een geaard stopcontact. Controleer dit voordat u begint.
11. Controleer altijd of de aansluitingen van alle elektrische onderdelen van het apparaat stevig vastzitten en dat het apparaat veilig geaard is.
12. Als de stroomkabel vervangen moet worden, moet dit worden uitgevoerd door een vakman. De kabel dient te worden vervangen door eenzelfde/gelijke kabel.
13. Laat de aansluiting, de installatie en het onderhoud van het apparaat uitvoeren door een professionele (erkende) elektro-instalateur.
14. Als u iets abnormaals constateert, dient u het apparaat direct uit te schakelen en wellicht uw servicemonteur te contacteren. Na het controleren en/of verhelpen van het probleem kunt u weer verdergaan.

15. Gebruik bij reparatie geen onderdelen anders dan die CaterChef standaard meeleverd en dus niet van CaterChef afkomstig zijn. CaterChef neemt geen verantwoordelijkheid voor schade toegebracht aan het apparaat door gebruik van de 'verkeerde' onderdelen.
16. Houdt kinderen te allen tijde buiten de directe omgeving van het apparaat, dit om met name de kans op brandwonden te voorkomen.

## KENMERKEN

1. Met 2 liter polycarbonaat mengbeker
2. Dubbele automatische beveiliging van het elektrische circuit (thermische en stroomzekering).
3. Belangrijk: als u ijs in de kan wilt malen moet u eerst alle vloeistof toevoegen voordat u de motor start.
4. Deze blender heeft een sterke industriële motor met een toerental van maximaal 25.000 toeren per minuut. Droog of nat voedsel kan snel en efficiënt worden gemalen met behoud van de oorspronkelijke voedingswaarden en smaak. Het is een professionele blender met een hoge snelheid.
5. Geschikt voor het fijnmalen van ijsklontjes, koffiebonen, vlees, etc. of het mixen van dranken, vruchtensap, etc.

## ONTVETTEN:

Voordat u het apparaat in werking stelt dient u het apparaat grondig schoon te maken met warm water, een doek en een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel. Spoel het apparaat zelf nooit af onder de kraan, dit kan de elektrische onderdelen ernstig beschadigen.

Zorg bovendien dat voordat u het apparaat in werking stelt, u het goed heeft afgedroogd.

## VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat de mengbeker correct op de motorunit is geplaatst voordat u de motor start.
2. Houd de kan vast bij het starten van de motor, omdat de motor erg sterk is.
3. Niet vullen als de motor draait. Plaats het deksel terug na het vullen.
4. Om letsel door het scherpe mes te voorkomen, mag u nooit voedsel met de hand uit de kan pakken als de kan op de motorunit is geplaatst.
5. Voordat u het voedsel uit de kan giet, moet u eerst de kan losmaken van de motorunit.
6. **Let op:** raak niet per ongeluk de aan/uit-schakelaar voor of na de werking.

## GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat de linker schakelaar op OFF (uit) staat.
2. Sluit de stroom aan, controleer of de dop goed op de kan zit en plaats de kan op de motorunit.
3. Vul de blender.
4. Zet de linker schakelaar op ON (aan).
5. Stel de snelheidsknop in op de gewenste snelheid.
6. Als u de snelheid eenmalig wilt verhogen, drukt u op de rechter schakelaar PULSE (impuls).
7. De machine heeft een veiligheidscontact. Als u de kan op de motorunit plaatst met het deksel op de kan, moet u ervoor zorgen dat die stevig staat.
8. Als u de mengstaaf gebruikt, moet u eerst de dop verwijderen en dan de staaf door het gat in het deksel steken.

## LET OP!!

Plaats geen metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels, etc. in de kan.  
Maak het snijmes niet met de hand schoon, dit is gevaarlijk.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN BIJ ONDERHOUD

1. Haal de stekker uit het stopcontact als u de blender niet gebruikt.
2. De kap kan pas worden geopend als het mes geheel tot stilstand is gekomen.
3. Haal voor het reinigen eerst de stekker uit het stopcontact. Reinig de motorunit en de kan afzonderlijk van elkaar.
4. Dompel de motorunit niet in water en plaats hem niet in de vaatwasser.

## SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD:

Stap 1: Na gebruik dient het apparaat eerst te worden uitgeschakeld, waarna u de strekker uit het stopcontact dient te verwijderen. Doe dit, te allen tijde, in de beschreven volgorde.

Dit voorkomt kortsluiting of ander mogelijk gevaar.

Stap 2: Gebruik bij het schoonmaken geen agressieve schoonmaakmiddelen. Het apparaat mag niet worden schoongemaakt met een hogedrukreiniger of met een waterslang. Gebruik een vochtige doek en droog hem daarna af.

- **Let op!** Spoel het apparaat niet af met water. (Houdt het niet onder de kraan). Dit kan het apparaat en zijn onderdelen beschadigen en dit kan leiden tot gevaar.
- Reinig het apparaat nooit met een rvs-borstel. Dit veroorzaakt krassen en beschadigd het apparaat.
- Bewaar het apparaat binnen en droog.

## ONDERHOUDSTIPS

1. Reinig de binnenkant van de kan niet met de hand tenzij het mes is verwijderd.
2. Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met afwasmiddel en dan worden afgeveegd met een droge doek.
3. Voor de beste resultaten wordt aangeraden de messen eens per jaar te vervangen.

### Als het apparaat niet werkt of is beschadigd, controleer dan het volgende:

1. Of de stekker in het stopcontact zit;
2. Of de stekker en/of het snoer beschadigd zijn.

Indien het probleem nummer 2 betreft of indien er een ander probleem optreedt, dient u contact op te nemen met uw lokale dealer of erkende servicemonteur.



Volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet AEEA gescheiden ingezameld en verwerkt worden. Als dit product in de toekomst ooit afgedankt moet worden, doe dit dan NIET via het huishoudelijk afval. Breng dit product indien mogelijk naar een afvalstation.

Before starting up, please read this manual carefully in order to ensure the correct and safe installation and usage. Damage caused by not following the instructions of this manual will always invalidate the warranty. CaterChef would like to emphasize that this instruction manual needs to be read carefully before use and should be stored for later use.

## TECNICAL SPECIFICATIONS:

MODEL	VOLTAGE	HZ	POWER (W)
537.025	230 V	50~60 Hz	1500 W

For more information we would like to ask you to go to our website [www.emga.com](http://www.emga.com).

You could for example search on item nr. and go to *downloads*.

Here, you will be able to find more information like the exploded views and the spare part lists.

## TYPE PLATE

CaterChef Professional Supplies Induction Fryer BT-350Z6G		CE	
MODEL: 688018	POWER: 3500W 15A, IPX4		
DATE: 2019.04	HERTZ: 50Hz		
VOLTS: 220-240V~	PHASE: 1PH		
SN: C451904062	PO: KA19085-01(#413962)		

The type plate (the picture is an example) is located on the device. You are requested not to remove it.

The type plate can for example be used to determine, when the item was purchased (view PO) and from which production line (view SN) it originates. This information may be essential with regard to warranty.

It also contains important information such as the voltage and power

supply which determines the ability to connect the device safe.

## TRANSPORT AND STORAGE:



As long as the products are packed, please make sure you never place them upside down.

This could damage the appliance. During transport, the product should be placed carefully.

Make sure you prevent any drastic vibration during transport. You should never place or store this product outside or in open air for a longer period of time than a few hours

(not even packed). It should be stored in a well-ventilated warehouse without corrosive

gasses. When, in case of an emergency, you need to store them temporarily outside, you should take measures to protect them from rain or moisture.

## SAFETY PRECAUTIONS AND USAGE ENVIRONMENT:

1. Remove all packaging material and any protective film from the device.
2. This product should be placed in a balanced and well ventilated spot and its left and right sides should be free from obstacles for more than 10cm. It's back-side should be free from the obstacles (like a wall etc.) for more than 20cm.
3. During operation, do not place any stuff in front of the appliance to make sure it could be operated at any time needed.
4. Do not place the appliance on a carpet, a tea towel, tablecloth (vinyl) or another surface that cannot withstand high temperatures. This could cause fire hazard.
5. Do never cover the appliance with foil; this could cause overheating and therefore danger.
6. Never plug the power cord into an extension cord or wall outlet to which multiple devices are connected. Never put the plug in the socket with wet hands.
7. When disconnecting the device from the power, never pull from the cord, only the plug.
8. The power pressure of this equipment should conform to the supply voltage of this product.
9. The user should install the suitable power switch, fuse and leakage-protector near to the equipment.
10. Before usage, this equipment must be connected (safe) to a grounded socket.
11. Before starting up, you should check whether the socket you want to use is grounded.
12. Ensure whether all the connections of all the electric elements of the product are firm or not, and whether the safety grounding is reliable or not.
13. When you change the power cable, you should select the same model cable and: it is only allowed to let a professional electrician do this.
14. Never use other parts than the ones which are from CaterChef.

- CaterChef is not taking any responsibility for damage caused by the use of other (non-related) parts.
15. If you need to (re)connect, repair or maintain the appliance, do not do this by yourself.  
This is forbidden. This must always be done by a professional electrician.
  16. If there are any abnormal phenomena during usage, you must stop the appliance directly.  
After checking you can continue to use it as long as it is safe. Do not repair the appliance by yourself.  
This should always be done by a technical professional.
  17. During operation or cooling down: always keep the appliance out of reach of children.  
This, mainly to prevent burning injuries.

## FEATURES

1. With 2 liter polycarbonate graduated jug
2. Double automatically protective electric circuit (thermal/current protector).
3. **Important:** when using ice in the container do not start until all liquid ingredients are included.
4. This blender is equipped with an industrial powerful motor whose rotary speed is up to 25.000 rpm.
5. Suitable for crushing ice cubes, coffee beans, meat, etc. or mixing drinks, fruit juice, etc.

## DEGREASE:

Before operating for the first time, clean the device with warm water, a wet cloth and a small amount of detergent. Do not rinse the appliance under the tap, this could cause serious damage to the appliance. In addition, make sure that you have dried it properly before you start operating the device.

## PRECAUTIONS FOR USE

1. Make sure the jug is correctly placed on the motor unit before starting the motor.
2. Hold the jug when starting the motor as the motor is very strong.
3. Do not fill the blender with the engine running. Replace the lid after filling.
4. To avoid injury from the sharp blade, never take food out of the jug by hand (when the jug is placed on the motor unit).
5. Before pouring the food out of the jug, you must first detach the jug from the motor unit.
6. **Note:** do not accidentally touch the on/off switch before or after operation.

## OPERATION INSTRUCTION

1. Make sure the left switch is in the OFF position.
2. Connect the power, check that the cap is properly on the jug and place the jug on the motor unit.
3. Fill the blender.
4. Set the left switch to ON.
5. Set the speed knob to the desired speed.
6. To increase the speed once, press the right PULSE switch.
7. The machine has a safety contact. If you place the jug on the motor unit with the lid on the jug, make sure that it is placed steady.
8. If you are using the mixing paddle, remove the cap first and then insert the rod through the hole in the lid.

## CAUTION!!

Do not place metal objects such as knives, forks, spoons, etc. in the jug.  
Do not clean the cutting blade by hand, this is dangerous.

## SAFETY PRECAUTIONS REGARDING MAINTENANCE

1. Unplug the blender when not in use.
2. The hood cannot be opened until the blade has come to a complete stop.
3. Remove the plug from the wall socket before cleaning. Clean the motor unit and the jug separately.
4. Do not immerse the motor unit in water or place it in the dishwasher.

## CLEANING AND MAINTENANCE:

- Step 1: After usage, the device must first be switched OFF, after which you must remove the plug from the socket. Always do this in the order described to prevent short circuit or other possible dangers.
- Step 2: Do not use aggressive cleaning agents when cleaning. The appliance must not be cleaned with a high-pressure cleaner or with a water hose. Use a damp cloth and then dry it.
- **Pay attention!** Do not rinse the device with water (don't wash it by using the tap). This could cause damage to the device and could therefore lead to dangerous situations;
  - Never clean the device with a stainless steel brush. This causes scratches and damages to the device;
  - Always store the appliance inside and keep it dry.

## MAINTENANCE TIPS

1. Do not clean the inside of the jug by hand unless the blade is removed.
2. Stubborn dirt can be removed with dish soap and then wiped with a dry cloth.
3. For best results, it is recommended to replace the blade once a year.

### If the appliance does not work or is damaged, check the following:

1. Whether the plug is in the socket;
2. Whether the plug and/or the cord is damaged.

If it is nr. 2 or if another problem occurs, contact your local dealer or authorized service technician.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.