

-10°C tot 200°C (14°F tot 392°F)



**Nauwkeurig tot 1/10 graad
Eenvoudig af te lezen display
Fahrenheit en Celsius schaal
Waterafstotend
Groot temperatuurbereik van:
-10°C tot 200°C (14°F tot 392°F)**

Gebruiksaanwijzing:

Om de thermometer te starten:

Druk op de aan/uitknop om te activeren.

Binnen twee seconden is de thermometer klaar voor gebruik.

C/F opties:

Druk op de knop aan de achterkant van de thermometer om de gewenste temperatuurversie te selecteren.

Gebruik:

Steek de voeler in het te meten product.

De temperatuur wordt weergegeven in het LCD-scherm.

Min-Max geheugen:

Druk op de Min/Max-knop om de hoogste gemeten temperatuur af te lezen. Druk nog een keer om de laagste gemeten temperatuur af te lezen.

Om de Min-Max temperatuurmetingen te wissen:

Druk op de Min/Max-knop om de max. temperatuurwaarde te zien. Druk op de knop 'CLEAR'. '---' verschijnt in het scherm om aan te geven dat de meting is gewist.

Om de min. temperatuurwaarde te wissen, drukt u nogmaals op de Min/Max-knop, gevolgd door de knop 'CLEAR'.

ONDERHOUD:

LAAT DE THERMOMETER NIET IN DE OVEN TIJDENS HET KOKEN:

Houd de elektronische module met het LCD-scherm altijd uit de buurt van directe/extreme hitte of kou.

Steek de voeler niet te diep in het te meten product.

WAARSCHUWING

HOUD DE BATTERIJEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

Als u vermoedt dat een kind een batterij heeft ingeslikt, moet u onmiddellijk 112 bellen

**DIGITALE
THERMOMETER**