



*680.105 - *680.110

FOODWARMER - GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSAANWIJZING CATERCHEF FOODWARMER

Omschrijving apparaat:

De foodwarmer is geschikt voor het warmhouden van diversen gerechten, sausen en soepen.

Technische gegevens: 220V-240V AC.
300 Watt
afm. 23,5 Ø, 34 H cm
inhoud 5,7 liter

ADVIES VOOR NORMAAL EN VEILIG GEBRUIK VAN DE CATERCHEF FOODWARMER

Ingebruikname:

- * Plaats het apparaat op een stevige ondergrond (werktafel).
Laat rondom het apparaat voldoende ruimte vrij dit i.v.m. eventuele warmteafgifte.
- * Vul de waterpan met 0,6 liter water (TIP: gebruik van warm water, dit spaart energie en tijd).
Ook dient u rekening te houden met de hoeveelheid water i.v.m. het overlopen van de foodwarmer om eventuele kortsluiting te voorkomen.
- * De foodwarmer is uitsluitend geschikt voor "NAT GEBRUIK",
dit houdt in dat er water vereist is en het apparaat dus niet geschikt is voor "DROOG GEBRUIK" oftewel luchtstroom regulerende verwarming.
- * Voorkom droogkoken van het apparaat, controleer tussentijds de hoeveelheid water en vul indien nodig bij, dit om technische problemen met de foodwarmer te voorkomen.
- * Stop de randaarde stekker in een geaard stopcontact van de juiste stroomsterkte (230 Volt).
- * Thermostaat op de gewenste stand zetten.
- * Na gebruik de foodwarmer altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact nemen.

REINIGING EN ONDERHOUD:

- * Voor ledere reiniging dient u het apparaat uit te zetten en af te laten koelen, haal hiervoor ook de stekker uit het stopcontact.
- * De foodwarmer nooit legen als de die nog aanstaat.
- * Het apparaat altijd eerst uitzetten en stekker uit het stopcontact halen.
- * Voor het legen van de foodwarmer- het water altijd laten afkoelen.
- * Reinig het apparaat met een licht vochtige doek en vermijd bijtende en schadelijke schoonmaakmiddelen.
- * Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en zie erop toe dat het apparaat nooit onder de kraan of in de afwasmachine terecht komt.
- * Bij een storing of probleem dient u contact op te nemen met uw dealer.
- * Reparaties dienen altijd te gebeuren door een erkend installateur.



*680.105 - *680.110

FOODWARMER - MANUAL

INSTRUCTION MANUAL FOR CATERCHEF SOUP KETTLE

Device description:

The food warmer is suitable for keeping warm various dishes, sauces and soups.

Technical Specification: 220V-240V AC.
300 Watt
dimension 23,5 Ø, 34 H cm
capacity 5,7 liter

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE OF THE CATERCHEF FOODWARMER

Operating:

- * Place the device on a firm and level surface (working table) and leave sufficient free space around the device, this in connection with any heat output.
- * Fill the water pan with 0,6 liters of water (TIP: using hot water saves energy and time)
- * you also should consider the amount of water in relation to the overflow of the foodwarmer, this to prevent short circuits.
- * The food water must be heated by the use of water, you cannot heat it "DRY" via air.
- * Check the amount of water in the meantime and top up if necessary.
This, to prevent dry cooking of the appliance, this prevents technical problems with the Foodwarmer.
- * Plug the earthed plug into a grounded outlet of the correct amperage (230 Volts).
- * The thermostat regulates the temperature to the desired position.
- * After use, always switch off the food warmer and remove the plug from the socket

CLEANING AND MAINTENANCE:

- * Before cleaning the device; unplug the power cord.
- * Before cleaning you should switch off the appliance and let it cool down, unplug the power cord.
- * Before emptying the food warmer, always allow the water to cool down.
- * Clean the appliance with a slightly damp cloth and avoid caustic and harmful cleaning agents.
- * Never immerse the appliance in water or any other liquid and make sure that the appliance never gets under the tap or in the dishwasher.
- * In the event of a fault or problem, please contact your dealer and repairs must always be done by a certified installer.