



BROODROOSTER/TOASTER

GEBRUIKSAANWIJZING/MANUAL

(*688.014 / *688.016)



Bedankt voor het aanschaffen van dit apparaat van ons bedrijf.
Goede aandacht voor preventief onderhoud en geplande onderhoudsprocedures verlengt de levensduur van het apparaat.

WAARSCHUWING

ONJUISTE INSTALLATIE, AANPASSING, WIJZIGING, SERVICE OF ONDERHOUD KAN MATERIËLE SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN VEROORZAKEN.
LEES DE INSTALLATIE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES GRONDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT OF ONDERHOUDT.

WAARSCHUWING: BRANDGEVAAR

IN HET GEBIED WAAR HET APPARAAT WORDT GEÏNSTALLEERD, MOET WORDEN VRIJGEHOUDEN VAN BRANDBARE STOFFEN EN ONTVLAMBARE STOFFEN. DIT OMVAT O.A. MOPPEN, VODDEN, VET, INPAKPAPIER EN ELEKTRISCHE SNOEREN.

WAARSCHUWING

INSTRUCTIES VOOR ELEKTRISCHE AARDING. DIT APPARAAT IS UITGERUST MET EEN DRIEPOLIGE (GEARDE) STEKKER VOOR UW BESCHERMING TEGEN SCHOKKEN EN MOET RECHTSTREEKS WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GOED GEAARD STOPCONTACT MET DRIEPOLEN. KNIP OF VERWIJDER DE AARDINGSPEN NIET VAN DEZE STEKKER.

OPMERKING

DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK OP NIET-BRANDBARE PLAATSEN. INSTALLEER HET APPARAAT OP EEN STEVIGE, VLAKKE, NIET-BRANDBARE ONDERGROND. VOOR ONDERHOUD MOET EEN AFSTAND VAN 15 CM VANAF DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT TOT DE MUUR WORDEN AANGEHOUDEN.

Dit soort commerciële broodrooster is ontwikkeld door ons bedrijf.
 Het heeft de voordelen van soortgelijke producten in binnen- en buitenland.
 Het heeft een degelijke constructie. Het is gemakkelijk te bedienen en te onderhouden.
 Het is gemaakt van roestvrij staal.
 Het is de ideale keuze voor hotels, supermarkten, keukens, fastfoodketens en andere voedingsindustrieën.

1. ALGEMENE INFORMATIE

Correcte installatie, professionele bediening en regelmatig onderhoud van dit apparaat zullen ervoor zorgen dat het u de beste prestaties en een lange economische levensduur biedt.

Deze handleiding bevat de informatie die nodig is om het apparaat correct te installeren en om het apparaat te gebruiken en te onderhouden op een manier die optimale prestaties garandeert. Deze handleiding wordt beschouwd als een permanent onderdeel van het apparaat.

Deze handleiding en bijgeleverde instructie, schakelschema's, onderdelenlijst, waarschuwingen en typeplaatje moeten bij het apparaat blijven als het wordt verkocht of naar een andere locatie wordt verplaatst. Het moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen die de installatie, het onderhoud en de reiniging uitvoert.

Het is gemaakt van roestvrij staal.

2 of 4 sneetjes brood kunnen tegelijkertijd worden geroosterd.

Grote en ergonomisch ontworpen bedieningselementen en handgrepen zorgen voor gebruiksgemak en de handmatige timer geeft u totale controle. De handmatige, hi-lift toastuitwerper zorgt ervoor dat de toast warm blijft en veilig en gemakkelijk te verwijderen is wanneer het brood klaar is.

2. OVERZICHT VAN HET APPARAAT



- 1 Sleuf
- 2 Schakelaar
- 3 Timer

- 4 Hi-lift toastuitwerper
- 5 Kruimellade

ER ZIJN TWEE MODELLEN BESCHIKBAAR. 4-SLEUFS EN 6-SLEUFS.

DE BEDIENINGSINSTRUCTIE NEEMT DE 4-SLEUFS POP-UPBROODROOSTER ALS VOORBEELD OM TE ILLUSTREREN HOE HET APPARAAT MOET WORDEN BEDIEND.

3. PRODUCT SPECIFICATION

Model	688014	688016
Voltage	220/50Hz	220/50Hz
vermogen	1,8 KW	2,5 KW
Timer bereik	0~5 min	0~5 min
Te roosteren sneetjes	4 sneetjes	6 sneetjes
Afmetingen	310 x 270 x 220 (mm)	410 x 270 x 220(mm)

4. INSTALLATIE VAN ELEKTRISCHE ONDERDELEN

- 1 Zorg ervoor dat de geleverde spanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje.
- 2 Zorg ervoor dat het apparaat veilig is geaard en vrij staat

5. BEDIENING

- 1 Steek de stekker in het stopcontact en schakel ② in, plaats het brood in de sleuf ①. Draai de timer ③ met de klok mee tot de gewenste temperatuur. Als de ingestelde tijd voorbij is, produceert de timer een geluid. Dit betekent dat het toastproces is beëindigd. Druk op de hi-lift ejector en haal het geroosterde brood eruit.
- 2 Met (energiebespaar) schakelaar ② kunt u het aantal elementen instellen. Bij model **688014** 2 of 4 elementen en bij model **688016** 2,4 of 6 elementen.
- 3 Tijdens het roosteren zullen er kruimels brood automatisch in de kruimellade vallen. De kruimellade moet op tijd worden gereinigd om de hygiëne te waarborgen.

6. TRANSPORT EN OPSLAG

Tijdens transport moet het apparaat zorgvuldig worden behandeld, en hevig schudden worden voorkomen. Het verpakte apparaat moet worden bewaard in een goed geventileerde ruimte. Het mag niet in een buitenruimte worden geplaatst en mag nooit op zijn kop worden gezet. Houd het droog en stofvrij. Stel het niet bloot aan direct zonlicht. Vermijd mechanische schokken en trillingen.

Als het om tijdelijke opslag gaat, moet een weerbestendige methode worden gebruikt.

7. REINIGING EN ONDERHOUD

- 1 Voor het reinigen en/of repareren van het apparaat, haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- 2 Aan het einde van de dag, trek de kruimellade uit het apparaat en maak het schoon.
Gebruik een vochtige doek met en een mild en niet agressief schoonmaakmiddel voor het reinigen van de apparaat.
het apparaat niet in stromend water wassen.
- 3 Toast nooit voedsel waarvan oppervlak is bedekt met veel suiker, omdat de suiker zal smelten en in het apparaat stroomt en het apparaat kan verontreinigen wat kan leiden tot storingen aan het apparaat

8. OPMERKING

- 1 De spanning en de fase van de voeding moeten overeenkomen met die op de typeplaatje.
- 2 Gebruiker moet er op toezien dat er een juiste schakelaar, zekering en drie-polige stekker is geïnstalleerd.
- 3 Het apparaat moet veilig zijn geaard om een elektrische schok te voorkomen.
- 4 Alvorens het te gebruiken, zorg ervoor dat de netsnoer niet stuk is en de spanning normaal is.

9. DAGELIJKS CONTROLE

Controleer het toestel vóór en na gebruik. Voordat u gaat gebruiken, zorg ervoor dat het toestel niet schuin staat. Verzeker je er van dat het netsnoer niet is versleten of gebroken. Wanneer in gebruik, zorg ervoor dat er geen onaangename geuren ontstaan en er geen ongebruikelijke geluiden zijn.

Deze handleiding moet worden gelezen en begrepen door alle personen die dit apparaat gebruiken. Contacteer uw dealer als u vragen hebt over installatie, werking of het onderhoud van dit apparaat.

BELANGRIJK: GOOI DEZE HANDLEIDING NIET WEG

Deze handleiding wordt beschouwd als onderdeel van het toestel en moet worden gegeven aan de eigenaar of de manager van het hotel of restaurant, of aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van dit apparaat.

Het moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Thank you for purchasing this range of appliance of our company.
Proper attention to preventative maintenance and scheduled maintenance procedures
will prolong the life of the appliance.

WARNING:

IMPROPER INSTALLATION, ADJUSTMENT, ALTERATION, SERVICE OR
MAINTENANCE CAN CAUSE PROPERTY DAMAGE, INJURY OR DEATH.
READ THE INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
THOROUGHLY BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS APPLIANCE.

WARNING: FIRE HAZARD

THE AREA WHERE THE APPLIANCE IS INSTALLED MUST BE KEPT CLEAR OF
COMBUSTIBLES AND FLAMMABLES. THIS INCLUDES MOPS, RAGS, GREASE,
WRAPPING PAPER AND ELECTRICAL CORDS.

WARNING

ELECTRICAL GROUNDING INSTRUCTIONS THIS APPLIANCE IS EQUIPPED
WITH A THREE-PRONG (GROUNDING) PLUG FOR YOUR PROTECTION
AGAINST SHOCK HAZARD AND SHOULD BE PLUGGED DIRECTLY INTO
A PROPERLY GROUNDING THREE-PRONG RECEPTACLE.
DO NOT CUT OR REMOVE THE GROUNDING PRONG FROM THIS PLUG.

NOTICE

THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR USE IN NON-COMBUSTIBLE
LOCATIONS ONLY.
INSTALL THE APPLIANCE ON A FIRM, LEVEL, NON-COMBUSTIBLE SURFACE.
FOR SERVICING, A CLEARANCE OF 6 INCHES (15CM) FROM REAR OF THE
APPLIANCE TO WALL SHOULD BE KEPT.

This kind of commercial toaster is developed by our company. It absorbs the advantages of similar products home and abroad. It is novel in design and reasonable in structure. It is easy to operate and maintain. It is made of stainless steel. It is an ideal choice for hotels, super-markets, western food kitchen, fast-food chains and other food industries.

1. GENERAL INFORMATION

Proper installation, professional operation and consistent maintenance of this appliance will ensure that it gives you the very best performance and a long, economical life. This instruction manual contains the information needed to properly install the appliance, and to use and care for the appliance in a manner which will ensure its optimum performance. This manual is considered to be a permanent part of the appliance. This manual and supplied instruction, circuit diagrams, schematics, parts breakdown illustrations, notices, warnings and naming plates must remain with the appliance if it is sold or moved to another location. It should be easily accessible for anyone carrying out the installation, servicing, and cleaning. It is made of stainless steel. 2 or 4 slices can be cooked at the same time. Large and ergonomically designed controls and handles give ease of use and the manual timer gives you total control. The manual, hi-lift toast ejector ensures the toast stays warm and is safe and easy to remove when the bread is ready.

2. OVERVIEW OF PRODUCT



1 Slot
2 Switch
3 Timer

4 Hi-lift toast ejector
5 Crumb tray

TWO MODELS ARE AVAILABLE. 4-SLOT AND 6-SLOT.

THE OPERATION INSTRUCTION TAKES 4-SLOT POP-UP TOASTER AS AN EXAMPLE TO ILLUSTRATE HOW TO OPERATE THE UNIT.

3. PRODUCT SPECIFICATION

Model	688014	688016
Voltage	220/50Hz	220/50Hz
Power	1,8 KW	2,5 KW
Timer range	0~5 min	0~5 min
Slices of toasting	4 slices	6 slices
Dimension	310 x 270 x 220 (mm)	410 x 270 x 220(mm)

4. ELECTRICAL PARTS INSTALLATION

- 1 Make sure the supplied voltage matches the rating voltage on the naming plate.
- 2 Make sure that the appliance is grounded safely. For convenient operation, never pile up the sundry goods near the switch.

5. OPERATION

- 1 Insert the plug into the receptacle, and turn on ②, place bread into the slot ①. Rotate the timer ③ clockwise to the desired temperature. When the set time is up, the timer will produce a sound. This means that the toasting process has ended. Press the hi-lift toasting ejector, and take out the toasted bread.
- 2 With the (energy saving) switch ② you can set the number of elements. for Model **688014** 2 or 4 elements and model **688016** 2,4 or 6 elements.
- 3 During the process of heating, the crumbs of bread will fall automatically into the crumb tray. The crumb tray should be cleaned in time to ensure the sanitation of the food stuff.
- 4 The toasted bread should be larger than the whole slot. If it is too small, it would be a little difficult to take the bread out of the slot.

6. TRANSPORTATION AND STORAGE

In the process of transportation, the appliance should be handled carefully, preventing the intense shaking. The packaged appliance should be stored in a well-ventilated area free of caustic air. It cannot be placed in the outside area and should never be put upside down. Keep it dry and dust-free. Do not expose it to direct sunlight.

Avoid mechanical shocks and vibrations.

If it is for temporary storage, the weather-proof method should be taken.

7. CLEANING AND MAINTENANCE

- 1 Before cleaning and repairing the unit, cut off the power in case of electric shock.
- 2 After finishing a day's work, pull out the tray and clean it. Use a piece of wet cloth dampened by detergent solution which is not corrosive to clean the unit. Do not wash the unit with water jets.
- 3 Never toast any food whose surface is covered by a lot sugar, because the sugar will flow into the unit and cause contamination to the unit. It may result in malfunctions of the unit.

8. NOTICE

- 1 The voltage and phase of power supply should match that one on the naming plate.
- 2 Operators should install suitable switch, fuse protector and three-prong receptacle.
- 3 The appliance should be grounded safely. No insulation material should be placed between the body and earth. Make sure the appliance is grounded safely to avoid unnecessary electric shock.
- 4 Before using, be sure that the wire is not loose and the voltage is normal.

9. DAILY CHECKING

Check the appliance before and after use. Before using, make sure the appliance dose not lean. Be certain that the power cord is not worn out or broken. When in use, make sure no unpleasant smell is present and there is no any unusual noise.

This manual must be read and understood by all persons using or installing this appliance. Contact your local dealer if you have any questions concerning installation, operation or maintenance of this equipment.

IMPORTANT: DO NOT DISCARD THIS MANUAL

This manual is considered to be part of the appliance and is to be given to the owner or manager of the hotel or restaurant, or to the person responsible for training operators of this appliance. It should be retained for future reference. Additional manuals are available from your local dealer.