

Gebruikershandleiding CAS PR series

Functie toetsen:

Omschrijving:

ON/OFF	Power aan/uit toets, licht aan/uit toets
→0←	Voor het nulstellen van de weegschaal
→T←	Tarreren van het verpakkingsgewicht
M1 t/m M9	Directe PLU toetsen
Save PLU	Hiermee worden de PLU's in het geheugen opgeslagen
.	Hiermee wordt de decimale punt in de prijs aangegeven
0 t/m 9	Numerieke toetsen voor invoer van data
C	Hiermee worden alle data's gewist
Fn/SAVE	Hiermee kunt u de functie modes inkomen en functie parameters opslaan

Werken met de NUL functie (→0←)

Als de weegschaal, zonder dat er iets op het plateau ligt, een kleine afwijking heeft van een paar gram, drukt u op de →0← toets.

Wegen met de →T←Toets

- Stap 1 Leg het te tarreren voorwerp op het plateau van de weegschaal.
- Stap 2 Druk op de →T← (tarra) toets en het voorwerp zal getarreerd worden. Nu kunt u verder gaan met het wegen van uw producten.
- Stap 3 Voor een herhaaldelijke tarra, plaats u een tweede voorwerp op het plateau.
- Stap 4 Druk op de →T← (tarra) toets en de voorwerpen zullen getarreerd worden. Nu kunt u verder gaan met het wegen van uw producten.
- Stap 5 Indien u de tarra functie op wil heffen, drukt u éénmalig op de →T← (tarra) toets, nadat alles van het plateau is afgenomen.

(A) PLU's in het geheugen opslaan

- Stap 1 Voer de eenheidsprijs van het eerste product in, doormiddel van de numerieke toetsen.
- Stap 2 Toets de PLU save toets in voor enkele seconden
- Stap 3 Toets de gewenste plu (M1-M9) toets in en houd deze 3 seconde ingedrukt tot u een piep hoort

PLU's uit het geheugen oproepen

- Stap 1 Om een directe PLU op te roepen, moet u de bijbehorende sneltoets (M1-M9) indrukken.
- Stap 2 Om terug te gaan naar de normale weegmode drukt u op de C toets.

Wegen met open prijs

- Stap 1 Voer de prijs in met de numerieke toetsen
- Stap 2 Plaats het gewicht op de weegschaal, u zit nu de totaalprijs verschijnen
- Stap 3 Haal het gewicht van de weegschaal. De weegschaal zal nu automatisch de ingevoerde prijs weer op 0 zetten

Eco mode aan / uit zetten

- Stap 1 De bovenstaande functie kunt u op de volgende wijze activeren.
Druk de FN toets in
- Stap 2 Druk de 2 toets in
PS-0 = eco mode uit.
PS-1 = eco mode is aan
- Stap 3 Wacht 2 seconde en de weegschaal komt weer terug in zijn normale mode.

Backlight

- Stap 1 De bovenstaande functie kunt u op de volgende wijze activeren.
Druk de FN toets in
- Stap 2 Druk de 1 toets in
BL-AT = backlight gaat aan wanneer u gewicht op de weegschaal plaatst
BL-OFF = backlight staat altijd uit
BL-ON = backlight staat altijd aan
- Stap 3 Wacht 2 seconde en de weegschaal komt weer terug in zijn normale mode.

Foutmeldingen

Voor deze errors moet u contact opnemen met uw CAS dealer.

- Err 1 Err 1 verschijnt als de schaal buiten het nulbereik is gekomen bij het opstarten.
- Err 3 Overload error, maak het plateau leeg
- Err 4 Bel uw leverancier
- Err 5 Verwijder de tarra

**Indien u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.
U kan ook rechtstreeks contact met de importeur opnemen, Tel. 0252-532436.**