



# POPCORN MACHINE

Modelnr.: \*537.005



## GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

## 1. APPARAATGEGEVENS

<b>Model</b>	<b>PC-G1500</b>
Afmetingen	520x380x670 mm
Voltage	220-240 V, 50/60 Hz
Vermogen	1500 W

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- A** Zorg dat het apparaat solide staat en niet in de directe zon en/of regen.
- B** Sluit het apparaat alleen aan volgens de waarde vermeld op het typeplaatje.

**LET OP !!**

**NOOIT WATER OP DE HETE PLAAT GIETEN,  
DIT KAN ERNSTIGE GEVOLGEN HEBBEN.**

## 3. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- A** Schakel het apparaat in, de verlichting brandt en de pan zal warm worden.
- B** Na ongeveer 5-7 minuten zal de pan voldoende verwarmd zijn voor gebruik.
- C** Giet 50 ml olie op de plaat en voeg daar 150 gram maïskorrels aan toe samen met 100 gram suiker of zout.
- D** Het zal hoorbaar zijn als de maïskorrels ontpoppen, als dit geluid afneemt zal de popcorn gereed zijn.
- E** Blijf altijd opletten als het apparaat in gebruik is ivm aanbranden van het produkt.

## 4. ONDERHOUD

- A** Zorg tijdens het onderhoud dat te allen tijde de stroom is afgekoppeld om ongelukken te voorkomen.
- B** Reinig het oppervlak met een vochtige doek niet bijtend reinigingsmiddel.
- C** Gebruik geen harde metalen of borstels.