



# WARMHOUDPLAAT

Modelnr.: \*688.070 - \*688.075



# Gebruikershandleiding

## INSTRUCTIE WAARSCHUWINGEN

De handleiding moet in het bezit van de gebruiker blijven. De gebruiker moet deze documenten bewaren om eventueel te raadplegen wanneer dat nodig is. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies. Alle afmetingen van deze handleiding zijn in mm.

## WAARSCHUWINGEN VOOR EEN VEILIG EN JUIST GEBRUIK

Dit product voldoet aan de nieuwste technologische ontwikkelingen en de huidige veiligheidsrichtlijnen. Deze warmhoudplaat, het product in deze handleiding, is ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de richtlijnen en technische normen om het voedsel optimaal op temperatuur te houden, met behoud van kwaliteit en de naleving van hygiëne en veiligheid. Elk ander gebruik is ongepast. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Verantwoordelijkheid ligt alleen bij de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook het naleven van de instructies voor het gebruik en het apparaat en eventuele aanvullende documentatie, alsmede het naleven van inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

## INSTALLATIE

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen die veroorzaakt zijn door het niet naleven van deze instructies. Na het uitpakken van het apparaat uit de verpakking, moet de zelfklevende film met zorg worden verwijderd. Eventuele lijmresten moet zorgvuldig worden verwijderd (gebruik geen schuurmiddelen). Het apparaat is geschikt voor gebruik met wisselstroom met de spanning die op de technische typeplaatje staat vermeld (aan de onderkant van het apparaat). De aansluitkabel niet onderbreken. Het toestel heeft een aansluitkabel volgens de CE voorschriften en een Schuko stekker (als het nodig is om deze te vervangen door een andere stekker, moet dat in overeenstemming met de geldende voorschriften en richtlijnen.

### VOOR U HET APPARAAT INSCHAKELT:

- Controleer of de elektrische installatie de belasting van het apparaat kan weerstaan (WATT zoals aangegeven op de technische typeplaatje)
- Zorg ervoor dat de elektrische installatie is voorzien van aarding volgens de geldende normen en richtlijnen.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact

Om het apparaat in te schakelen, zet de aan/uit-schakelaar op "ON", de schakelaar licht op. draai de thermostaatknop op de gewenste temperatuur (max 75°C), het controlelampje gaat branden en wanneer de juiste temperatuur is bereikt zal het controlelampje uit gaan; door de thermostaat zal de geselecteerde temperatuur worden behouden.

Draai de knop naar de stand 0°C en zet de aan/uit-schakelaar op "OFF" om het apparaat uit te schakelen.

### WAARSCHUWING:

Eenmaal ingeschakeld, zal het apparaat snel de gewenste temperatuur bereiken. Om eventuele problemen te voorkomen, zet u het apparaat pas kort voor aanvang van gebruik aan en zet hem uit kort na gebruik. Breng geen wijzigingen aan in de constructie van het apparaat.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	<b>*688.070</b> 1/1 GN	<b>*688.075</b> 600x400
Verwarming elem. warmhoud plaat	600 W	600 W
Stroomvoorziening	230 V	
Temperatuurbereik	tot 75°C	

*BIJ AANPASSINGEN DOOR DE GEBRUIKER EINDIGT AUTOMATISCH DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FABRIKANT EN VERVALT DE GARANTIE.*

## REINIGING EN ONDERHOUD

### WAARSCHUWING:



Vóór elke reinigingsbehandeling haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Reinig het apparaat nooit onder een waterstraal om het binnendringen van water in de elektrische delen te voorkomen.



Alvorens te reinigen, wacht tot het toestel is afgekoeld (Wacht minstens een uur na het einde van gebruik).

De warme plaat kan worden schoongemaakt met rvs specifieke reinigingsmiddelen, de verchromde onderdelen moet worden schoongemaakt met alcohol of specifieke reinigingsmiddelen voor verchromde oppervlakken, in ieder geval geen gebruik maken van schuurmiddelen.

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsthermostaat met automatische reset waarmee de stroomtoevoer bij oververhitting wordt onderbroken.

Het apparaat hervat de normale werking met de standaard gebruikstemperatuur.

## VERWIJDERING



Dit logo op het product of op de bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het einde van zijn levensduur niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval.

Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door onjuiste afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op verantwoorde wijze recyclen om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Particuliere gebruikers moeten contact opnemen het verkooppunt waar ze dit product hebben gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar en hoe ze dit product duurzaam en milieuvriendelijke kan recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden en condities van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag niet worden weggegooid bij het normale afval.

