

Gebruikershandleiding voor de CAS SW serie.

Functietoetsen:

ZERO

TARE

HOLD

ON / OFF

Omschrijving:

Voor het nulstellen van de weegschaal.

Voor het in en uitschakelen van het tarra gewicht.

Wanneer het gewicht niet stabiel, laat het display het gemiddelde gewicht zien voor 4 seconden.

Voor het aan- en uitzetten van de weegschaal.

Werking weegschaal:

Stap 1:

Druk op de **ON/OFF** toets.

De display zal nu gaan oplichten, en optellen van "0" tot "9".

(Om het tellen te stoppen druk op de **ZERO** toets.)

Zorg dat wanneer u de weegschaal aan zet het plateau leeg is, anders springt de weegschaal op "ERR 1". (Zie foutmeldingen)

Stap 2:

Plaats de te wegen producten op het weegplateau.

Stap 3:

Lees het gewicht af van de display.

Stap 4:

Indien u klaar bent met wegen, kan u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.

Tarreren met de TARE toets:

Stap 1:

Druk op de **ON/OFF** toets.

Weegschaal komt binnen enkele ogenblikken in de nulstand

Stap 2:

Plaats het bakje op het weegplateau.

Het gewicht van het bakje wordt nu weergegeven in de display.

Stap 3:

Druk eenmaal op de **TARE** toets.

Het gewicht van het bakje is nu getarreerd.

De display van de weegschaal zal nu naar nul gaan.

Stap 4:

Vul het bakje met producten totdat het gewenste netto gewicht is bereikt.

Ga net zolang door totdat u klaar bent.

Stap 5:

Indien u de tarra wilt opheffen drukt u eenmalig op de **TARE** toets, zodra

alles van het plateau is afgenomen.

Stap 6:

Indien u klaar bent met wegen, kan u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.

Wegen met de HOLD toets:

Stap 1:

Druk op de **ON/OFF** toets.

Weegschaal komt binnen enkele ogenblikken in de nulstand

Stap 2:

Plaats het product op het weegplateau.

Het gewicht wordt nu weergegeven in de display.

Stap 3:

Druk eenmaal op de **HOLD** toets.

In het display komt de tekst **HOLD** te staan.

Na 4 seconde zal de weegschaal het gemiddelde gewicht aangeven.

Stap 4: Haal het product van de weegschaal.
Weegschaal zal in de gewone werkstand terugkomen.

Stap 5: Indien u klaar bent met wegen, kan u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.

Noot:
De HOLD functie dient u alleen te gebruiken indien de producten welke gewogen moeten worden, niet op het plateau blijven stil liggen.
Het gewicht blijft niet constant, waardoor er geen juist gewicht bepaald kan worden
Door gebruik te maken van deze functie, zal de weegschaal een gemiddeld gewicht aangeven.

Auto Power Off functie:

Deze functie maakt het mogelijk om de levensduur van de batterij te verlengen, indien u de weegschaal niet constant gebruikt.

Afhankelijk van de instelling zal de weegschaal na 00, 10, 20 of 30 minuten automatisch uitschakelen.
(De waarde 00 betekent dat de weegschaal blijft werken, net zolang de batterijen dit kunnen uithouden)

Instellen van deze functie:

Stap 1: Zorg dat de weegschaal uit is.

Stap 2: Terwijl u de **ZERO** toets ingedrukt blijft houden, zet u de weegschaal aan door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.
De ZERO toets een paar keer indrukken totdat er AP – XX in de display komt te staan

Stap 3: Door op de **TARE** toets te drukken zal de waarde veranderen.
Afhankelijk van uw voorkeur zet u deze op de gewenste waarde (10, 20 of 30 minuten)
Door op de **ZERO** toets te drukken zal deze waarde automatisch in het geheugen van de weegschaal worden opgeslagen.
De weegschaal zal binnen enkele ogenblikken in de nulstand terechtkomen, waarna deze klaar is voor gebruik.

Foutmeldingen:

In het display kunnen de volgende meldingen komen te staan:

BAT De batterijen zijn bijna leeg.
Vervang zo snel mogelijk deze batterijen voor nieuwe.

LOBAT Zodra deze melding in de display komt zal de weegschaal binnen enkele ogenblikken vanzelf uitgaan.
De weegschaal heeft eerder de melding BAT gegeven, teneinde de batterijen te vervangen.
Alvorens u weer met de weegschaal kunt gaan werken moet u de batterijen vervangen.

ERR 1 De weegschaal kan zijn nulstand niet vinden.
Verwijder indien aanwezig de producten van het weegplateau.
Indien deze melding blijft, kan u als laatste nog controleren of het plateau niet aanloopt.

O - L De weegschaal wordt belast met meer dan maximaal is toegestaan.
Verwijder het gewicht van het plateau en controleer het maximale gewicht.