

**Gebruiksaanwijzing
Salamander / Toaster**
Model „BUSO T 1“ en „BUSO T 2“
Best.-Nr. 172-1200 172-1210



1. Algemene toelichting

- Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie.
- U wordt aangeraden om deze gebruiksaanwijzing te bewaren, zodat u deze snel kunt herlezen. In het geval u dit apparaat aan derden doorgeeft, moet de gebruiksaanwijzing ook door worden gegeven.
- Kinderen en personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen zouden dit apparaat niet moeten gebruiken, omdat zij het gevaar van elektrische- en/of snijfuncties over het hoofd kunnen zien.
- Wanneer u het apparaat uit de verpakking heeft gehaald, controleer of de onderdelen compleet en correct zijn. In geval van beschadiging of incomplete onderdelen, installeer het product dan niet maar neem contact op met uw leverancier.
- Het misbruiken van het apparaat laat de garantie van het product verlopen.
- Voordat u het apparaat aansluit, zorg er dan voor dat er een stekkerdoos (met aarde) en een 230 Volt aansluiting aanwezig is. Andere types van stroomspanningen kunnen leiden tot oververhitting van het apparaat.
- In het geval van storing, zorg dat het apparaat niet meer aangesloten is en neem contact op met de leverancier. Zij zullen het apparaat repareren met originele onderdelen.
- Voordat u het apparaat reinigt, zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.

2. Veiligheidsinstructies

- Incorrecte bediening en gebruik kunnen storingen veroorzaken en kan leiden tot verwondingen bij de gebruiker. Ook kan de garantie vervallen indien het apparaat onjuist wordt gebruikt.
- Raak de kabel niet met natte of vochtige handen aan.
- Controleer regelmatig de kabel. Wanneer deze is beschadigd, moet het worden nagekeken door een gekwalificeerde specialist.
- Probeer een beschadigd apparaat niet zelf te repareren. Dit kan levensgevaarlijk zijn!
- De kabel mag niet over een hoek van een tafel of ander scherp object hangen. Ook mag de kabel niet in contact komen met het warme oppervlak van de machine of met heet water.
- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Controleer daarbij ook of een verlengsnoer uit het apparaat is gehaald voor de veiligheid.
- Zorg er voor dat het apparaat op een droge, anti-slib ondergrond staat. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en warme objecten.
- Laat de machine niet ongecontroleerd achter wanneer deze in gebruik is. Wees met name voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Zij zijn zich niet bewust van de eventuele gevaren bij elektrische machines.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek en indien nodig met een milde reinigingsmiddel.

3. Gebruik van de Toaster

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, reinig het apparaat dan zoals bij 'reiniging' beschreven staat.

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Draai aan de knop om de gewenste tijd in te stellen. Het controle lampje licht op en gaat aan wanneer het apparaat in gebruik is.
- Na afloop van de ingestelde tijd, schakelt het apparaat zich automatisch uit.

4. Reiniging

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Maak de roosters goed schoon door ze af te nemen met een doek.
- Reinig ook de bakplaat die in de toaster bevestigd zit.
- Bevestig deze plaat na de reiniging weer in de toaster.
- Reinig de behuizing van het apparaat met een vochtige warme doek en wat milde reinigingsmiddel. Droog daarna alles goed af.
- Gebruik bij de reiniging geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponzen.

Volg de regels die van toepassing zijn in uw land, voor de verwijdering van het apparaat.

