



500393

Bedienungsanleitung
Mandoline / Gemüsehobel

D/A/CH

Instruction manual
Mandolin / vegetable slicer

GB/UK

Mode d'emploi
Mandoline / coupe-légumes

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Mandolino da cucina / affettatore per verdure

I/CH

Instrucciones de uso
Mandolina / rebanadora de verduras

E

Manual de instruções
Mandolina / cortador de legumes

P

Gebruiksaanwijzing
Mandoline / groentesnijder

NL/B

Bedieningshandleiding
Mandolinjern / grøntsagssnitte

DK

Инструкция по эксплуатации
Мандолина / овощерезка

RUS

Kullanma kılavuzu
Mandolin / sebze dilimleyici

TR

Instrukcja obsługi
Mandolina / szatkownica do warzyw

PL

Návod k obsluze
Mandolína / struhadlo na zeleninu

CZ

Upute za upotrebu
Mandolina / ribež za povrće

HR

Használati útmutató
Mandolin / Zöldséggyalu

H



Οδηγίες χρήσης
Κοπτικό λαχανικών

GR

Technische gegevens

- Naam: • **Mandoline / groentesnijder met 5 snijzetten**
- Art. nr.: • **500393**
- Materiaal: • staander: CNS 18/10; snijzetten, houder voor het vasthouden van producten, opbergrekje voor snijzetten: kunststof
- Uitvoering: • 5 verwisselbare snijzetten, vaatwasmachinebestendig:
 3 voor schijfjes met een dikte van resp.: 1,5 mm, 2,5 mm en 3,5 mm;
 2 voor reepjes/staafjes met een dikte van resp.: 3,5 mm en 7 mm;
 1 opbergrekje voor 4 snijzetten, 1 houder voor het vasthouden van producten
- Afmetingen: • B 400 x D 130 x H 145 mm
- Gewicht: • 0,95 kg
-

Onderdelenoverzicht



- ① Snijzetten
- ② Drukknop, rood
- ③ Opbergrekje voor 4 snijzetten
- ④ Aanduiding snijdikte
- ⑤ Staander
- ⑥ Steun, antislip,
- ⑦ Houder voor het vasthouden van producten

Snijinzetten



**Snijinzet voor schijfjes
tot 1,5 mm**



**Snijinzet voor schijfjes
tot 2,5 mm**



**Snijinzet voor schijfjes
tot 3,5 mm**



**Snijinzet voor reepjes/staafjes
tot 3,5 mm**



**Snijinzet voor reepjes/staafjes
tot 7 mm**

Aanwijzingen voor veilig gebruik



WAARSCHUWING! Gevaar voor verwondingen!

- Houd de snijzetten tijdens het verwisselen of afwassen beet aan de rechte kant en niet aan de schuine kanten. De messen zijn namelijk erg scherp.
- Zorg ervoor dat kinderen de snijzetten niet in handen kunnen krijgen.
- Bescherm u handen en vingers door **altijd** de houder te gebruiken voor het vasthouden van kleine producten of resten product.

Reiniging

- Was de staander van de groentesnijder en alle demonteerbare delen (snijzetten, houder voor het vasthouden van producten) af in warm water met een mild schoonmaakmiddel vóór en na het gebruik van het apparaat. Gebruik een borsteltje bij het afwassen. Spoel af met schoon water en laat het apparaat in verticale positie opdrogen.
- Gebruik **nooit** schurende schoonmaakmiddelen die de oppervlakken groentesnijder kunnen beschadigen.

Aanwijzingen voor het gebruik



- Klap de steun uit en zet de groentesnijder op een vlakke en slipvaste oppervlakte.
- Bereid de groenten voor.
- Kies de gewenste snijzset. Gegevens over de dikte van de schijfjes of reepjes/staafjes staan op de snijzetten.
- Als u de groente in schijfjes wilt snijden, kies dan een snijzset voor schijfjes van de gewenste dikte (1,5 mm, 2,5 mm of 3,5 mm).
- Wilt u reepjes of staafjes, kies dan een snijzset voor reepjes of staafjes van de gewenste dikte (resp. 3,5 mm of 7 mm) en maak hem vast in de constructie van de groentesnijder (zie het punt „**Verwisselen snijzetten**“).
- Schuif de groente over de snijzset. Ze worden gesneden in de gewenste vorm en vallen onder de groentesnijder op het voorbereide oppervlak.

Verwisselen snijinzetten

- Druk op de rode knop en schuif de snijinzet voorzichtig naar achteren.
- Plaats de gewenste snijinzet in de geleiders van de behuizing en schuif hem naar voren totdat hij hoorbaar vastklikt

Opslaan

- Wanneer u de groentesnijder langere tijd niet gaat gebruiken, moet u hem zorgvuldig schoonmaken zoals hierboven omschreven. Plaats 4 snijinzetten in het hiervoor bestemde opbergrekje en monteer de overgebleven snijinzet in de behuizing. Bewaar de groentesnijder op een droge, schone plaats die beschermd is tegen zonnestralen en niet toegankelijk is voor kinderen.