



860.001

Bedienungsanleitung

Wandascher, silber

Seite 3 bis 4

D/A/CH

Instruction manual

Wall-mounted ashtray, silver

from page 5 to 6

GB/UK

Mode d'emploi


Cendrier mural, argenté

de page 7 à page 8

F/B/CH

PRODUKTBESCHREIBUNG:

| | |
|-----------------------|--|
| Bezeichnung: | ● Wandascher, silber |
| Artikelnummer: | ● 860.001 |
| Ausführung: | ● Gehäuse Edelstahl |
| Abmessungen: | ● B 280 x T 140 x H 373 mm |
| Gewicht: | ● 2,75 kg |
| Zubehör: | ● 4 Kreuzschlitzschrauben 3,9 x 25 mm, ● 4 Dübel 6 mm |

MONTAGEANLEITUNG

- Öffnen Sie den Wandascher und entnehmen Sie den Aschenbehälter.
- Bohren Sie mit einem 6 mm Stein-Bohrer 4 Löcher in die vorgesehene Position.
- Platzieren Sie die 4 Dübel in die gebohrten Löcher.
- Befestigen Sie den Wandascher mit Hilfe der beiliegenden Schrauben.
- Platzieren Sie den Aschenbehälter im Wandascher.
- Schließen Sie den Wandascher wieder ab.

LEERUNG UND REINIGUNG

- Entleeren Sie den Aschenbehälter regelmäßig.
- Um den Aschenbehälter zu leeren, öffnen Sie den Wandascher und ziehen sie den Aschenbehälter heraus.
- Nach dem Entleeren platzieren Sie ihn wieder in dem Wandascher und verschließen Sie den Wandascher.


Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)

PRODUCT DESCRIPTION:

| | |
|------------------------|---|
| Description: | ● Wall-mounted ashtray, silver |
| Article Number: | ● 860.001 |
| Style: | ● Stainless steel casing |
| Dimensions: | ● W 280 x D 140 x H 373 mm |
| Weight: | ● 2,75 kg |
| Accessories: | ● 4 Crosshead Screws 3,9 x 25 mm, 4 raw plugs 6 mm |

MOUNTING INSTRUCTIONS:

- Open the wall ashtray and take out the ash compartments.
- Drill 4 holes in the required position with a 6mm stone drill.
- Place the 4 raw plugs in the holes.
- Affix the wall ashtray using the screws provided.
- Position the ash compartment inside the wall ashtray.
- Lock the wall ashtray back into position.

EMPTYING AND CLEANING

- Remove contents from the ash compartment regularly.
- To empty the ash compartment, open the wall ashtray and pull out the ash compartment.
- Having emptied the contents, place the ash compartment back into the wall ashtray and lock back into position.


Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

phone: +49 (0) 5258 971-0
fax: +49 (0) 5258 971-120

DESCRIPTION DU PRODUIT:

-
- Désignation:** ● Cendrier mural, argenté
- N° d'article:** ● 860.001
- Version:** ● Corps en acier inoxydable
- Dimensions:** ● L 280 x P 140 x H 373 mm
- Poids:** ● 2,75 kg
- Accessoires:** ● 4 vis à empreinte cruciforme de 3,9 x 25 mm, 4 chevilles de 6 mm
-

NOTICE DE MONTAGE :



- Ouvrez le cendrier mural et retirez le bac à cendres.
- Percez 4 trous dans la position prévue en utilisant un foret au carbure de tungstène de 6 mm.
- Placez les 4 chevilles dans les trous percés.
- Fixez le cendrier mural à l'aide des vis fournies.
- Placez le bac à cendres dans le cendrier mural.
- Refermez le cendrier mural.

VIDANGE ET NETTOYAGE

- Videz régulièrement le bac à cendres.
- Pour vider le bac à cendres, ouvrez le cendrier mural et sortez le bac à cendres.
- Après avoir vidé le bac à cendres, remplacez-le dans le cendrier mural et fermez le cendrier mural.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120