



N°	Codice	Descrizione
1	1126	Passacavo
2	***	Coperchio testata
3	***	Involucro testata
4	1149	Termostato di lavoro trifase
5	1154	Termostato di sicurezza trifase
6	1000	Staffette di sostegno
7	1159	Microinterruttore unipolare
8	1183	Manopola
9	1172A - V	Luce spia
10	***	Resistenza trifase
11	1014	Piastrina di fissaggio
12	1163B	Interruttore trifase
13	1157	Guarnizione passabulbo
14	1015	Piastrina di fissaggio inferiore

*** specificare il modello dell'apparecchio