



# \*304.300 WARMING DISPLAY - EXPLODED VIEW / PARTLIST

Nomenclature **WD 100**  
Spare parts **WD 100**

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	C03006	1	Cordon avec prise	Cord with plug
2	A13009	4	Pied	Foot
3	D02097	1	Résistance	Heating element
4	A07012	1	Interrupteur	Switch
5	A14084	1	Bouton	Knob
6	A06044	1	Thermostat	Thermostat
7	A08005	1	Voyant rouge	Red pilot light
8	A17009	2	Poignée	Handle
9	78019	1	Plateau bas	Lower tray
10	78008	1	Bac à eau	Water container
11	H01044	2	Porte complète	Full door
12	H01042	1	Plexiglas dessus	Top plexiglass
13	H01043	2	Plexiglas côté	Side plexiglass
14	A10001	1	Serre cable	Cord closer

