



N°	Codice	Descrizione
1	1126	Passacavo
2	***	Coperchio testata
3	***	Involucro testata
4	1146	Termostato monofase
5	1154	Termostato di sicurezza trifase
6	1159	Microinterruttore unipolare
7	1183	Manopola
8	1172 A - V	Luce spia
9	1031 - 1032	Resistenza trifase
10	1014	Piastrina di fissaggio
11	1163A	Commutatore monofase
12	1158	Contattore
13	1015	Piastrina di fissaggio inferiore

\*\*\* specificare il modello dell'apparecchio