


# AARDAPPEL SPIRAAL-SNIJMACHINE 537.150 HANDLEIDING





## INSTALLATIE EN GEBRUIKSHANDLEIDING

1. Steek het stokje in de aardappel en daarna door de voorste opening.
2. Bevestig het uiteinde van de stok in de achterste schroef.
3. Draai met de klok mee om de aardappel te snijden.



# POTATO SPIRAL CUTTING MACHINE

## 537.150 MANUAL



### INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

1. Insert the stick inside the potato and then through the front hole.
2. Fix the end of the stick in the rear screw.
3. Turn clockwise to cut the potato.