

***680.011 HOKKER - SPARE PART LIST**

NO	CODE	DESCRIPTION	Q'TY
1	RD119	GRIGLIA DI SUPPORTO MOD.FRG11	
2	RD120	PIANO RACCOGLI LIQUIDI MOD.FRG11	
3	RT055	SPARTIFIAMMA BRUCIATORE MOD.FRG11	
4	RT056	TERMOCOPPIA 600 MOD.FRG11	
5	RT057	RUBINETTO GAS 21 FRG11	
6A	RT058	UGELLO BRUCIATORE 10 DIM. 160 FRG11	
6B	RT059	UGELLO BRUCIATORE 10 DIM. 135 FRG11	
6C	RT060	UGELLO BRUCIATORE 10 DIM. 235 FRG11	
6D	RT061	UGELLO BRUCIATORE 10 DIM. 225 FRG11	
6E	RT062	UGELLO BRUCIATORE 10 DIM. 265 FRG11	
6F	RT063	UGELLO BRUCIATORE 10 DIM. 250 FRG11	
6G	RT064	UGELLO BRUCIATORE 10 DIM. 255 FRG11	
7	RT065	BRUCIATORE MOD.FRG11	
8	RT066	TUBO RAME D.10 INGRESSO GAS MOD. FRG11	
9	RT068	MANOPOLA RUBINETTO GAS MOD.FRG11	
10	RT067	TUBO RAME D.10 RUBINETTO-BRUCIAORE MOD.FRG11	
11	RD121	STRUTTUTA MOD.FRG11	
12	RB064	TAPPO IN PLASTICA CON FORO M10	
13	RB022	PIEDE A VITE M10X30	
14	RT047	RACCORDO ATTACCO GAS DIM. 1/2"	
15	RT068	UGELLO RUBINETTO GAS (BY-PASS) D.60 FRG11	