

POS	DESCRIZIONE	FORNI SERIE START				CODICE
		4	44	6	66	
1	RESISTENZA 2500 W	•	•			MF08000001
1	RESISTENZA 1800 W			•	•	MF08000002
2	PIANO REFRATTARIO CIELO 660x330x14	•	•			MF09000001
2	PIANO REFRATTARIO PLATEA 990x330x14			•	•	MF09000002
3	PANNELLO SINISTRO	•				50-725P015
			•			50-725P055
				•		50-7201304
					•	50-7201320
4	PANNELLO TETTO	•	•			50-725P014
				•	•	50-7201303
5	PANNELLO SCHIENA	•		•		50-725P013
			•		•	50-725P053
6	MORSETTIERA FORNO START	•		•		MF04000015
			•		•	MF04000071
7	SUPPORTO LAMPADA ARRETRATO	•	•	•	•	50-725P0438B
8	LAMPADA ALOGENA 25 W - 230 V	•	•	•	•	MF04000017
9	PANNELLO DESTRO	•				50-725P016
			•			50-725P056
				•		50-7201305
					•	50-7201321
10	PORTA LAMPADA FORNO	•	•	•	•	MF04000016
11	PANNELLO FONDO	•	•			50-725P030
				•	•	50-7201307
12	CABLAGGIO	•	•	•	•	MF04000078
13	CONTROTELAIO SPORTELLO	•	•	•	•	50-7ECO1666
14	FACCIATA FORNO START	•		•		50-725P080
			•		•	50-725P090
15	SUPPORTO MORSETTIERA FORNO CAMERA DOPPIA		•		•	50-725P0439B
16	TAPPO MORSETTIERA FORNO CAMERA DOPPIA		•		•	725P0440B
17	PASSACAVO FORNO CAMERA DOPPIA		•		•	MF04000072
20	MANIGLIA CILINDRICA FORNO START	•	•	•	•	60-725P008
21	DISTANZIALE OTTONE PER PORTA FORNO	•	•	•	•	MP03041012
22	VITE TESTA CILINDRICA M8X10	•	•	•	•	
23	VITE TESTA CILINDRICA M8X14	•	•	•	•	
24	VITE TESTA RIBASSATA M8X40	•	•	•	•	MP03040279
25	VITE TESTA CILINDRICA IMPRONTA A CROCE M4X16	•	•	•	•	
26	CHIUSURA LATERALE PORTA FORNO START	•	•	•	•	70-7ECO166618
27	BOCCOLA ANTIVIBRANTE	•	•	•	•	MF05000047
28	SPORTELLO INTERNO FORNO	•	•	•	•	50-7ECO1664
29	SPORTELLO ESTERNO INOX FORNO START	•	•	•	•	50-7ECO1661
30	VETRO PORTA FORNO	•	•	•	•	MF09000008
35	INTERRUTTORE BASCULANTE (0-1)	•	•	•	•	MF04000085
36	SEGNALATORE LUMINOSO	•	•	•	•	MF04000022
37	MANOPOLA TERMOSTATO 0-10	•	•	•	•	MF04000103
38	PANNELLO QUADRO COMANDI MANUALE SERIGRAFATO	•	•	•	•	7ECO16617
39	TERMOSTATO 60/400°C	•	•	•	•	MF04000102
40	TERMOMETRO 0-500°C	•	•	•	•	MF04000019
A	SPORTELLO COMPLETO	•	•	•	•	80-7ECO1661
B	KIT QUADRO FORNO START MONO 400°C	•	•	•	•	MF04000108